

Montering og pleje

Ørepropper og in-ear-overtræk

Læs før brug, og gem anvisningerne.

Tilsigtet brug

Udskiftelige silikone- eller skumspidser og kompatible overtræk til in-ear-høretelefoner.

Brug kun det YIVO-tilbehør, der er angivet til enhedens model, mål og fastgørelse. Gem emballage eller købsoplysninger, som identificerer produkt og eventuelt angivet parti. Denne kategorivejledning supplerer enhedens manual og bekræfter ikke kompatibilitet med alle modeller. Stop, og kontakt YIVO ved modstridende instruktioner eller forkert pasform.

Før du begynder

Sluk enheden, afbryd ekstern strøm, og undgå automatisk eller fjernstyret start før udskiftning. Vent, til bevægelige dele står stille. Isolér batterier og andre energikilder efter enhedsproducentens anvisning; adskil ikke et indbygget batteri. Udskift kun dele, som brugeren må udskifte. Interne elektriske eller konstruktionsmæssige reparationer skal udføres af kvalificeret service.

Montering

Vælg korrekt tilslutning og behagelig størrelse. Hold den gamle spids ved bunden, og fjern efter høretelefonernes manual. Sæt den nye helt på uden at blokere lydkanalen; kontrollér forsigtigt fastholdelsen før hver brug. Indsæt uden kraft, og begynd ved lav lydstyrke. Kontrollér at ladeetuiet lukker frit.

En løs spids kan blive i øret eller sluges. Brug ikke skarpt værktøj, hvis den sidder fast; søg lægehjælp. Stop ved smerte eller irritation. Del ikke urene spidser. Lydisolering kan mindske opmærksomheden på trafik og andre farer.

Rengøring og opbevaring

Ørepropper og in-ear-overtræk

Rengør afmonterede spidser efter materiale. Skyl kun silikone, hvis tilladt, og tør helt før montering. Læg ikke skum i blød, og brug ikke opløsningsmidler. Udskift revne, hærdede eller dårligt passende spidser.

Begynd med en blød, tør, fnugfri klud. Aftagelige, ikke-porøse overflader, der tåler vand, kan aftørres med en klud let fugtet med rent vand og derefter lufttørres. Hold væske ude af åbninger og elektriske kontakter. Læg ikke læder, skum, limede lag eller filtre uden vaskbarhedsmærkning i blød. Undgå opløsningsmidler, slibemidler, blegemiddel, damp og direkte varme, medmindre det udtrykkeligt er tilladt til tilbehøret og overfladen.

Advarsler

Hold løse smådele, magneter og emballage væk fra små børn og dyr. Put ikke dele i munden. Søg straks lægehjælp ved mulig indtagelse af en magnet eller knapcelle. Ved magnetisk tilbehør skal anvisninger fra producenten af implanteret medicinsk udstyr følges. Delene er ikke legetøj.

Stop brug af løse, revnede, deforme eller beskadigede dele samt ved unormal varme, lyd, vibration, lækage eller hudirritation. Sikr mod genstart. Meld sikkerhedsproblemer til kontakt@yivo.pl og reklamationer til reklamacje@yivo.pl med produkt, enhedsmodel og problem; fotos og ordrenummer hjælper identifikationen. Ring efter akut hjælp ved umiddelbar fare.

Opbevar rent og tørt, væk fra varme og sol. Sortér emballage og slidte dele efter lokale regler; beskyt skarpe kanter. Dele med elektronik eller batterier skal til passende særskilt indsamling. Anvisningerne begrænser ikke lovbestemte rettigheder mod sælgeren. En eventuel handelsmæssig garanti er et supplement.

Producent og support

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>