

Montering og pleje

Passive penne og udskiftelige spidser

Læs før brug, og gem anvisningerne.

Tilsigtet brug

Penne uden strøm og spidser til kompatible interaktive skærme; IR- og kapacitiv teknologi er ikke automatisk udskiftelige.

Brug kun det YIVO-tilbehør, der er angivet til enhedens model, mål og fastgørelse. Gem emballage eller købsoplysninger, som identificerer produkt og eventuelt angivet parti. Denne kategorivejledning supplerer enhedens manual og bekræfter ikke kompatibilitet med alle modeller. Stop, og kontakt YIVO ved modstridende instruktioner eller forkert pasform.

Før du begynder

Sluk enheden, afbryd ekstern strøm, og undgå automatisk eller fjernstyret start før udskiftning. Vent, til bevægelige dele står stille. Isolér batterier og andre energikilder efter enhedsproducentens anvisning; adskil ikke et indbygget batteri. Udskift kun dele, som brugeren må udskifte. Interne elektriske eller konstruktionsmæssige reparationer skal udføres af kvalificeret service.

Montering

Kontrollér skærmteknologi og spidstype. Montér kun udskiftelig spids med beregnet gevind eller clips, uden lim eller kraft. Kontrollér fastgørelse samt ren, glat kontaktflade. Skriv med let tryk. Brug magnetisk opbevaring kun på angivet plads, og kontrollér sikker fastholdelse.

Løse spidser og magneter kan sluges. Adskil ikke magneter, kast ikke pennen, og ret den ikke mod ansigter. Børn skal bruge den under passende voksentsyn. Stop ved blottet hård kerne, skærmridser eller løs spids. Elektroniske penne kræver egne elektriske anvisninger.

Rengøring og opbevaring

Passive penne og udskiftelige spidser

Aftør med blød klud efter skærmproducentens rengøringsråd. Hold spidser grusfri, og udskift slidte. Nedsænk ikke i væske. Gem reservespidser uden for små børns rækkevidde.

Begynd med en blød, tør, fnugfri klud. Aftagelige, ikke-porøse overflader, der tåler vand, kan aftørres med en klud let fugtet med rent vand og derefter lufttørres. Hold væske ude af åbninger og elektriske kontakter. Læg ikke læder, skum, limede lag eller filtre uden vaskbarhedsmærkning i blød. Undgå opløsningsmidler, slibemidler, blegemiddel, damp og direkte varme, medmindre det udtrykkeligt er tilladt til tilbehøret og overfladen.

Advarsler

Hold løse smådele, magneter og emballage væk fra små børn og dyr. Put ikke dele i munden. Søg straks lægehjælp ved mulig indtagelse af en magnet eller knapcelle. Ved magnetisk tilbehør skal anvisninger fra producenten af implanteret medicinsk udstyr følges. Delene er ikke legetøj.

Stop brug af løse, revnede, deforme eller beskadigede dele samt ved unormal varme, lyd, vibration, lækage eller hudirritation. Sikr mod genstart. Meld sikkerhedsproblemer til kontakt@yivo.pl og reklamationer til reklamacje@yivo.pl med produkt, enhedsmodel og problem; fotos og ordrenummer hjælper identifikationen. Ring efter akut hjælp ved umiddelbar fare.

Opbevar rent og tørt, væk fra varme og sol. Sortér emballage og slidte dele efter lokale regler; beskyt skarpe kanter. Dele med elektronik eller batterier skal til passende særskilt indsamling. Anvisningerne begrænser ikke lovbestemte rettigheder mod sælgeren. En eventuel handelsmæssig garanti er et supplement.

Producent og support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>