

Montering og pleje

Udskiftningsfiltre til luftrensere

Læs før brug, og gem anvisningerne.

Tilsigtet brug

Filterpatroner til angivet luftrenser; ikke personligt åndedrætsværn.

Brug kun det YIVO-tilbehør, der er angivet til enhedens model, mål og fastgørelse. Gem emballage eller købsoplysninger, som identificerer produkt og eventuelt angivet parti. Denne kategorivejledning supplerer enhedens manual og bekræfter ikke kompatibilitet med alle modeller. Stop, og kontakt YIVO ved modstridende instruktioner eller forkert pasform.

Montering

Tag stikket ud. Åbn serviceklappen, og fjern gammelt filter uden at sprede støv. Fjern al transportemballage fra nyt filter. Ret luftretning, tætninger og styr ind. Luk klappen, og nulstil først filterindikatoren efter udskiftning efter manualen.

Kør ikke uden krævet filter eller med emballagen på. Vask ikke HEPA- eller kulmedie, medmindre det udtrykkeligt er mærket vaskbart. Tilsæt ikke duft eller kemikalier. Et filter fjerner ikke alle gasser og erstatter ikke ventilation; ingen filterklasse bekræftes uden produktspecifik dokumentation.

Rengøring og opbevaring

Udskiftningsfiltre til luftrensere

Rengør kun tilladte forfiltre efter deres anvisninger. Gem reservefiltre lukket, tørt og uden deformation. Udskift skadet, mættet eller vedvarende lugtende medie; følg indikator, brugsforhold og anvisninger. Undgå indånding af frigivet støv.

Begynd med en blød, tør, fnugfri klud. Aftagelige, ikke-porøse overflader, der tåler vand, kan aftørres med en klud let fugtet med rent vand og derefter lufttørres. Hold væske ude af åbninger og elektriske kontakter. Læg ikke læder, skum, limede lag eller filtre uden vaskbarhedsmærkning i blød. Undgå opløsningsmidler, slibemidler, blegemiddel, damp og direkte varme, medmindre det udtrykkeligt er tilladt til tilbehøret og overfladen.

Advarsler

Hold løse smådele, magneter og emballage væk fra små børn og dyr. Put ikke dele i munden. Søg straks lægehjælp ved mulig indtagelse af en magnet eller knapcelle. Ved magnetisk tilbehør skal anvisninger fra producenten af implanteret medicinsk udstyr følges. Delene er ikke legetøj.

Stop brug af løse, revnede, deforme eller beskadigede dele samt ved unormal varme, lyd, vibration, lækage eller hudirritation. Sikr mod genstart. Meld sikkerhedsproblemer til kontakt@yivo.pl og reklamationer til reklamacje@yivo.pl med produkt, enhedsmodel og problem; fotos og ordrenummer hjælper identifikationen. Ring efter akut hjælp ved umiddelbar fare.

Opbevar rent og tørt, væk fra varme og sol. Sortér emballage og slidte dele efter lokale regler; beskyt skarpe kanter. Dele med elektronik eller batterier skal til passende særskilt indsamling. Anvisningerne begrænser ikke lovbestemte rettigheder mod sælgeren. En eventuel handelsmæssig garanti er et supplement.

Producent og support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>