

Instalación y cuidado

Almohadillas, diademas y fundas de auriculares

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Almohadillas, cojines de espuma, acolchado de diadema, adaptadores y fundas higiénicas.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Antes de empezar

Antes de sustituir, apague el dispositivo, desconecte la alimentación externa e impida el arranque automático o remoto. Espere a que se detengan las piezas móviles. Aísle baterías u otras fuentes de energía como indique el fabricante; no desmonte una batería integrada. Sustituya solo piezas previstas para cambio por el usuario. Las reparaciones eléctricas o estructurales internas corresponden a un servicio cualificado.

Instalación

Compruebe tamaño, lado izquierdo/derecho y fijación. Suelte la almohadilla antigua sin tirar de cables. Conserve solo adaptadores reutilizables. Asiente el reborde uniformemente en la ranura o cierre todas las pestañas; en versiones pegadas siga la sección adhesiva. No cubra salidas de sonido, sensores ni micrófonos con las fundas. Empiece a volumen bajo.

No fuerce el ajuste, estire la diadema sobre objetos ni abra compartimentos de batería. Una mala sujeción o un sellado distinto pueden afectar sonido y cancelación de ruido. Suspenda por presión, irritación, piezas afiladas expuestas o acolchado suelto.

Limpieza y almacenamiento

Almohadillas, diademas y fundas de auriculares

Limpie suavemente y mantenga secas espumas y costuras pegadas. No empape cuero ni piel sintética, ni use tratamientos de cuero no verificados. Lave fundas textiles solo si se indica. Seque al aire, sin escurrir con fuerza ni calor directo.

Empiece con un paño suave, seco y sin pelusa. En superficies desmontables no porosas compatibles con agua, use un paño ligeramente humedecido con agua limpia y deje secar al aire. Evite líquidos en aberturas y contactos eléctricos. No empape cuero, espuma, capas pegadas ni filtros sin indicación de lavabilidad. Evite disolventes, abrasivos, lejía, vapor y calor directo salvo autorización expresa para el accesorio y la superficie.

Piezas adhesivas: compruebe primero el ajuste en seco. Retire con cuidado el adhesivo antiguo sin dañar la superficie; use limpiador solo si es compatible con el acabado. Deje secar por completo. Retire el protector sin tocar el adhesivo, alinee y presione uniformemente. Siga las instrucciones suministradas sobre tiempo de adhesión, si las hay. No existe un tiempo de curado universal. Si se levanta un borde o se mueve la pieza, deje de usarla; no añada pegamento desconocido ni caliente el dispositivo.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>