

Instalación y cuidado

Puntas y cubiertas para auriculares intraurales

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Puntas sustituibles de silicona o espuma y cubiertas intraurales compatibles.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Antes de empezar

Antes de sustituir, apague el dispositivo, desconecte la alimentación externa e impida el arranque automático o remoto. Espere a que se detengan las piezas móviles. Aísle baterías u otras fuentes de energía como indique el fabricante; no desmonte una batería integrada. Sustituya solo piezas previstas para cambio por el usuario. Las reparaciones eléctricas o estructurales internas corresponden a un servicio cualificado.

Instalación

Elija la conexión correcta y un tamaño cómodo. Sujete la punta antigua por la base y retírela según el manual. Asiente la nueva completamente sin tapar el conducto de sonido; revise suavemente su retención antes de cada uso. Introduzca sin forzar y empiece a bajo volumen. Verifique el cierre libre del estuche de carga.

Una punta floja puede quedar en el oído o tragarse. Si queda atascada, no use herramientas afiladas; solicite ayuda médica. Pare ante dolor o irritación. No comparta puntas sucias. El aislamiento acústico puede reducir la percepción del tráfico y otros peligros.

Limpieza y almacenamiento

Puntas y cubiertas para auriculares intraurales

Limpie las puntas desmontadas según el material. Aclare silicona solo si está permitido y seque por completo antes de colocar. No empape espuma ni utilice disolventes. Sustituya puntas rasgadas, endurecidas o que ajusten mal.

Empiece con un paño suave, seco y sin pelusa. En superficies desmontables no porosas compatibles con agua, use un paño ligeramente humedecido con agua limpia y deje secar al aire. Evite líquidos en aberturas y contactos eléctricos. No empape cuero, espuma, capas pegadas ni filtros sin indicación de lavabilidad. Evite disolventes, abrasivos, lejía, vapor y calor directo salvo autorización expresa para el accesorio y la superficie.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>