

Instalación y cuidado

Cristales y láminas protectoras de pantalla

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Cristales y láminas precortados para dimensiones y modelo indicados; excluye sistemas con adhesivo líquido UV.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Antes de empezar

Antes de sustituir, apague el dispositivo, desconecte la alimentación externa e impida el arranque automático o remoto. Espere a que se detengan las piezas móviles. Aísle baterías u otras fuentes de energía como indique el fabricante; no desmonte una batería integrada. Sustituya solo piezas previstas para cambio por el usuario. Las reparaciones eléctricas o estructurales internas corresponden a un servicio cualificado.

Instalación

Apague el dispositivo y limpie la pantalla por el método del fabricante. Compruebe alineación antes de retirar el protector del adhesivo. Quite polvo sin rayar, despegue la capa indicada, alinee y baje suavemente. Alise la lámina solo con un aplicador adecuado que no raye. Revise respuesta táctil y separación de sensores, botones y fundas.

El cristal puede romperse y cortar. No lo doble, expulse burbujas con herramientas duras ni coloque bordes dañados. Retire cristal roto con cuidado y manos protegidas. No use disolventes desconocidos ni pegamento adicional. El protector no hace irrompible ni impermeable el dispositivo.

Limpieza y almacenamiento

Cristales y láminas protectoras de pantalla

Limpie suavemente sin raspar bordes. Sustituya cristal agrietado o lámina levantada. Si empeora la respuesta táctil, revise modelo e instalación en lugar de aumentar la presión.

Empiece con un paño suave, seco y sin pelusa. En superficies desmontables no porosas compatibles con agua, use un paño ligeramente humedecido con agua limpia y deje secar al aire. Evite líquidos en aberturas y contactos eléctricos. No empape cuero, espuma, capas pegadas ni filtros sin indicación de lavabilidad. Evite disolventes, abrasivos, lejía, vapor y calor directo salvo autorización expresa para el accesorio y la superficie.

Piezas adhesivas: compruebe primero el ajuste en seco. Retire con cuidado el adhesivo antiguo sin dañar la superficie; use limpiador solo si es compatible con el acabado. Deje secar por completo. Retire el protector sin tocar el adhesivo, alinee y presione uniformemente. Siga las instrucciones suministradas sobre tiempo de adhesión, si las hay. No existe un tiempo de curado universal. Si se levanta un borde o se mueve la pieza, deje de usarla; no añada pegamento desconocido ni caliente el dispositivo.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>