

Instalación y cuidado

Fundas y accesorios de ciclocomputadores

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Fundas y cubiertas del ciclocomputador indicado, incluidos modelos Garmin Edge compatibles; no componentes estructurales de bicicleta.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Instalación

Limpie dispositivo y funda, alinee aberturas y coloque sin forzar. Asegure que el soporte original del manillar bloquee por completo y que pueda usarse la correa de seguridad indicada. Revise botones y acceso de carga. Con bicicleta parada, compruebe que nada obstaculice dirección, frenos ni cables.

La funda no es soporte de montaje, protección contra accidentes ni correa de seguridad. No manipule o ajuste el computador al circular si distrae del tráfico. Deténgase antes de corregir una fijación floja. No use soportes dañados o fundas que dificulten el bloqueo.

Limpieza y almacenamiento

Fundas y accesorios de ciclocomputadores

Retire arenilla y humedad bajo la funda, seque al aire y revise sujeción regularmente. Respete límites de clima y limpieza del fabricante; el accesorio no aumenta resistencia al agua.

Empiece con un paño suave, seco y sin pelusa. En superficies desmontables no porosas compatibles con agua, use un paño ligeramente humedecido con agua limpia y deje secar al aire. Evite líquidos en aberturas y contactos eléctricos. No empape cuero, espuma, capas pegadas ni filtros sin indicación de lavabilidad. Evite disolventes, abrasivos, lejía, vapor y calor directo salvo autorización expresa para el accesorio y la superficie.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>