

Instalación y cuidado

Filtros de recambio para purificadores de aire

Leer antes del uso y conservar.

Uso previsto

Cartuchos filtrantes para el purificador indicado; no equipos de protección respiratoria.

Utilice únicamente el accesorio YIVO indicado para el modelo, dimensiones y sistema de fijación de su dispositivo. Conserve el embalaje o registro de compra que identifique producto y lote, si figura. Estas instrucciones de categoría complementan el manual del dispositivo; no confirman compatibilidad con todos los modelos. Si hay instrucciones contradictorias o la pieza no encaja, deténgase y contacte con YIVO.

Instalación

Desenchufe el purificador. Abra la tapa de servicio y retire el filtro antiguo sin dispersar polvo. Quite todos los embalajes de transporte del filtro nuevo. Alinee dirección del aire, juntas y guías. Cierre y reinicie el indicador solo después del cambio, según el manual.

No funcione sin filtro requerido o con embalaje sin quitar. No lave medios HEPA o de carbón salvo indicación expresa de lavabilidad. No añada fragancias ni químicos. El filtro no elimina todos los gases ni sustituye ventilación; no se afirma una clase filtrante sin pruebas específicas del producto.

Limpieza y almacenamiento

Filtros de recambio para purificadores de aire

Limpie solo prefiltros autorizados según sus instrucciones. Guarde recambios sellados, secos y sin deformar. Sustituya medios dañados, saturados o con olor persistente; siga indicador, condiciones de uso e instrucciones. Evite inhalar polvo liberado.

Empiece con un paño suave, seco y sin pelusa. En superficies desmontables no porosas compatibles con agua, use un paño ligeramente humedecido con agua limpia y deje secar al aire. Evite líquidos en aberturas y contactos eléctricos. No empape cuero, espuma, capas pegadas ni filtros sin indicación de lavabilidad. Evite disolventes, abrasivos, lejía, vapor y calor directo salvo autorización expresa para el accesorio y la superficie.

Advertencias

Mantenga piezas pequeñas sueltas, imanes y embalajes fuera del alcance de niños pequeños y animales. No introduzca piezas en la boca. Ante posible ingestión de un imán o pila de botón, solicite atención médica urgente. Con accesorios magnéticos, siga las indicaciones del fabricante de cualquier dispositivo médico implantado. Estas piezas no son juguetes.

Deje de usar piezas sueltas, agrietadas, deformadas o dañadas, y si aparece calor, ruido, vibración, fuga o irritación cutánea anormal. Impida que el dispositivo vuelva a arrancar. Comunique riesgos a kontakt@yivo.pl y reclamaciones a reklamacje@yivo.pl, indicando producto, modelo y problema; fotos y número de pedido facilitan la identificación. En caso de peligro inmediato, llame a emergencias.

Guarde limpio y seco, lejos del calor y del sol. Separe embalajes y piezas gastadas según las normas locales; proteja bordes afilados. Las piezas con electrónica o pilas requieren recogida separada adecuada. Estas instrucciones no limitan los derechos legales frente al vendedor. La garantía comercial, si existe, es adicional.

Fabricante y asistencia

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>