

## Paigaldamine ja hooldus

# Pardlipead, võrgud ja lõikurid

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

## Kasutusotstarve

Vahetatavad raseerimispead, võrgud, lõikurid ja hoidikud.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

## Enne alustamist

Enne vahetamist lülitage seade välja, lahutage väline toide ja takistage automaatset või kaugkäivitust. Oodake liikuvate osade peatumist. Isoleerige akud ja muud energiaallikad seadme tootja juhiste järgi; ärge võtke sisseehitatud akut lahti. Vahetage ainult kasutaja vahetatavaid osi. Sisemised elektri- ja konstruktsiooniremondid jätke pädevale hooldajale.

## Paigaldamine

Kontrollige pardli täielikku mudelit ja peatüüpi. Lahutage laadimine. Vabastage vana koost seadme juhendi järgi, hoides korpusest, mitte võrgust. Vajaduse korral hoidke kokku sobitatud pöördlõikurid ja kaitsed paaris. Paigaldage uus osa õigetpidi ja sulgege kõik lukud. Kontrollige kinnitust enne lühikest katset nahast eemal.

Ärge kasutage auklikke, pragunenud või mõlkis vörke, katkiseid lõikureid ega lahtisi päid. Ärge suruge tugevalt ega kasutage vigastatud nahal. Karvade kiskumise, lõikehaavade, ebatavalise kuumuse või valu korral lõpetage. Ärge jagage nahaga kokkupuutuvaid osi ilma nõuetekohase hügieenita.

**Puhastamine ja hoiustamine**

# Pardlipead, võrgud ja lõikurid

Eemaldage karvad õrnalt; ärge harjake, torgake ega hõõruge õrna võrku, kui juhend seda ei luba. Loputage ainult pestavaid kooste ja kuivatage õhu käes. Õli või desinfektsioonivahend peab olema sobiv ja soovitatud. Pestav pea ei tee tervet pardlit pestavaks.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

**Hoiatused**

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage [kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) ja pretensioonidest [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl), märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

**Tootja ja kasutajatugi**

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

[kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) | [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl) | <https://yivo.pl/wsparcie/>