

Paigaldamine ja hooldus

Kõrvaklapipadjad, peavõrud ja katted

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Kõrvapadjad, vahtpolstrid, peavõru polstrid, adapterid ja hügieenikatted.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Enne alustamist

Enne vahetamist lülitage seade välja, lahutage väline toide ja takistage automaatset või kaugkäivitust. Oodake liikuvate osade peatumist. Isoleerige akud ja muud energiaallikad seadme tootja juhiste järgi; ärge võtke sisseehitatud akut lahti. Vahetage ainult kasutaja vahetatavaid osi. Sisemised elektri- ja konstruktsiooniremondid jätke pädevale hooldajale.

Paigaldamine

Kontrollige suurust, vasakut/paremat poolt ja kinnitust. Eemaldage vana padi juhtmeid tõmbamata. Jätke alles ainult korduskasutuseks mõeldud adapterid. Sobitage serv ühtlaselt soonde või sulgege kõik klambrid; liimitavate puhul järgige liimimise osa. Ärge katke heliavasid, andureid ega mikrofone. Alustage väikese helitugevusega.

Ärge suruge osi jõuga, venitage peavõru esemete ümber ega avage akupesasid. Halb kinnitus või muutunud tihendus võib mõjutada heli ja mürasummutust. Surve, ärrituse, paljastunud teravate osade või lahtise polstri korral lõpetage.

Puhastamine ja hoiustamine

Kõrvaklapipadjad, peavõrud ja katted

Pühkige õrnalt ning hoidke vaht ja liimõmblused kuivana. Ärge leotage nahka või kunstnahka ega kasutage kontrollimata nahahooldusvahendit. Peske riidest katteid ainult pestavuse märgistuse korral. Kuivatage loomulikult, pigistamata ja otsese kuumuseta.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Liimitavad osad: proovige esmalt kuivalt sobivust. Eemaldage vana liim ettevaatlikult pinda kahjustamata; kasutage puhastusainet ainult siis, kui see sobib pinnakattega. Laske täielikult kuivada. Eemaldage kaitsekiht, ärge puudutage liimi, joondage ja suruge ühtlaselt. Järgige kaasasolevat nakkumisaja juhist. Ühtset kõvenemisaega ei ole. Kui serv tõuseb või osa liigub, lõpetage kasutamine; ärge lisage tundmatut liimi ega kuumutage seadet.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>