

Paigaldamine ja hooldus

Kõrvaotsikud ja kõrvasiseste klappide katted

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Vahetatavad silikoon- või vahtotsikud ning sobivad kõrvasisesed katted.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Enne alustamist

Enne vahetamist lülitage seade välja, lahutage väline toide ja takistage automaatset või kaugkäivitust. Oodake liikuvate osade peatumist. Isoleerige akud ja muud energiaallikad seadme tootja juhiste järgi; ärge võtke sisseehitatud akut lahti. Vahetage ainult kasutaja vahetatavaid osi. Sisemised elektri- ja konstruktsiooniremondid jätke pädevale hooldajale.

Paigaldamine

Valige õige ühendus ja mugav suurus. Hoidke vana otsikut alusest ja eemaldage klapi juhendi järgi. Paigaldage uus lõpuni, heliava katmata; kontrollige enne iga kasutust õrnalt kinnitust. Sisestage jõuta ja alustage vaikse heliga. Veenduge, et laadimiskarp sulgub vabalt.

Lahtine otsik võib jääda kõrva või sattuda alla neelamisel organismi. Kõrva kinni jäämisel ärge kasutage teravaid tööriistu; pöörduge meditsiinitöötaja poole. Valu või ärrituse korral lõpetage. Ärge jagage puhastamata otsikuid. Heliisolatsioon võib vähendada liikluse ja muude ohtude märkamist.

Puhastamine ja hoiustamine

Kõrvaotsikud ja kõrvasiseste klappide katted

Puhastage eemaldatud otsikuid materjali järgi. Loputage silikooni ainult lubatud juhul ja kuivatage täielikult enne paigaldamist. Ärge leotage vahtu ega kasutage lahusteid. Vahetage rebenenud, kõvenenud või halvasti sobivad otsikud.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>