

Paigaldamine ja hooldus

Helikaablid ja eemaldatavad mikrofonid

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Sobivad helisignaalkaablid, pistikuadapterid ja eemaldatavad peakomplekti mikrofonid; mitte võrgukaablid ega laadijad.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Enne alustamist

Enne vahetamist lülitage seade välja, lahutage väline toide ja takistage automaatset või kaugkäivitust. Oodake liikuvate osade peatumist. Isoleerige akud ja muud energiaallikad seadme tootja juhiste järgi; ärge võtke sisseehitatud akut lahti. Vahetage ainult kasutaja vahetatavaid osi. Sisemised elektri- ja konstruktsiooniremondid jätke pädevale hooldajale.

Paigaldamine

Kontrollige pistiku mõõtu, kontaktide paigutust ja lukustust. Enne ühendamist vähendage helitugevust ja lülitage seadmed välja. Sisestage otse, jõuta; kasutage lukke ettenähtult. Juhe ei tohi olla pingul ega vahele surutud. Katsetage heli ja mikrofoni vaikselt; sama kujuga pistik üksi ei kinnita ühilduvust.

Ärge ühendage elektrivõrku ega määratlemata pessa. Kahjustatud isolatsiooni, paindunud pistiku, lahtise kontakti või ebatavalise kuumenemise korral lõpetage kasutamine. Hoidke juhtmed lastest, liikuvatest masinatest ja kaelast eemal; ärge kasutage neid rihmana.

Puhastamine ja hoiustamine

Helikaablid ja eemaldatavad mikrofonid

Eemaldage pistikust, mitte juhtmest tõmmates. Pühkige kuivalt, kaitske kontakte vedeliku ja mustuse eest ning hoidke lõdvalt kerituna ilma järskude murdekohtadeta. Ärge parandage vigast isolatsiooni ajutise teibiga.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>