

Paigaldamine ja hooldus

Kellade kaitseümbrised ja servakaitssed

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Määratud kella või kantava seadme välised kaitseümbrised.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Paigaldamine

Puhastage ja kuivatage seade ning ümbrise sisemus. Joondage nupud, andurid, mikrofoniaavad ja laadimiskohad. Paigaldage seadet painutamata või ekraani surumata. Kontrollige juhtnuppe ja laadimisruumi. Eemaldage regulaarselt liiva ja niiskuse puhastamiseks.

Ümbris ei taga kaitset kõigi löökide eest ega tõsta seadme veekindluse klassi. Ärge kasutage pragunenud teravaservalist ümbrist või sellist, mis blokeerib juhtnuppe, andureid või ventilatsiooni. Lõpetage, kui seade laadimisel ebatavaliselt kuumeneb.

Puhastamine ja hoiustamine

Kellade kaitseümbrised ja servakaitised

Eemaldage ümbris enne puhastamist. Puhastage materjalile sobival õrnal viisil ja kuivatage täielikult. Vältige lahusteid ja kuumust. Vahetage veninud ümbris, mis seadet enam ei hoia.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>