

Paigaldamine ja hooldus

Passiivsed puutepliiatsid ja vahetusotsad

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Toiteta pliiatsid ja otsad sobivatele interaktiivsetele ekraanidele; infrapuna- ja mahtuvustehnoloogia ei ole automaatselt omavahel asendatavad.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Enne alustamist

Enne vahetamist lülitage seade välja, lahutage väline toide ja takistage automaatset või kaugkäivitust. Oodake liikuvate osade peatumist. Isoleerige akud ja muud energiaallikad seadme tootja juhiste järgi; ärge võtke sisseehitatud akut lahti. Vahetage ainult kasutaja vahetatavaid osi. Sisemised elektri- ja konstruktsiooniremondid jätkke pädevale hooldajale.

Paigaldamine

Kontrollige ekraanitehnoloogiat ja otsa tüüpi. Kinnitage vahetusots ainult ettenähtud keerme või klambriga, liimi ja jõuta. Kontrollige kinnitust ning puhast siledat kontaktpinda. Kirjutage kerge survega. Magnetiga hoidmist kasutage ainult määratud kohas ja kontrollige kinnitust.

Lahtised otsad ja magnetid on allaneelamisohhtlikud. Ärge eemaldage magneteid, visake pliiatsit ega suunake näkku. Lapsed peavad kasutama sobiva täiskasvanu järelevalve all. Lõpetage, kui ots paljastab kõva südamiku, kriimustab ekraani või tuleb lahti. Toitega pliiats vajab eraldi elektriohutuse juhendit.

Puhastamine ja hoiustamine

Passiivsed puutepliatsid ja vahetusotsad

Pühkige pehme lapiga ekraanitootja puhastusjuhendi järgi. Hoidke otsad liivast puhtad ja vahetage kulunud otsad. Ärge leotage. Hoidke varuotsad väikelastest eemal.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetitarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>