

Paigaldamine ja hooldus

Õhupuhastite vahetusfiltrid

Lugege enne kasutamist ja hoidke juhend alles.

Kasutusotstarve

Määratud õhupuhasti vahetatavad filtrikassetid; mitte hingamisteede kaitsevahendid.

Kasutage ainult YIVO tarvikut, mis vastab seadme mudelile, mõõtmetele ja kinnitussüsteemile. Hoidke alles pakend või ostuandmed toote ja märgitud partii tuvastamiseks. See tooterühma juhend täiendab seadme juhendit ega kinnita sobivust kõigi mudelitega. Vastuolu või sobimatu osa korral peatage töö ja pöörduge YIVO poole.

Paigaldamine

Eemaldage puhasti pistik. Avage hoolduskate ja eemaldage vana filter tolmu levitamata. Võtke uue filtri ümbert kogu transpordipakend. Sobitage õhuvoolu suund, tihendid ja paigutuselemendid. Sulgege kate ja lähtestage filtri märgutuli alles pärast vahetust seadme juhendi järgi.

Ärge kasutage ilma nõutud filtrita ega eemaldamata pakendiga. Ärge peske HEPA- või süsinikmaterjali, kui pestavus pole sõnaselgelt märgitud. Ärge lisage lõhnaaineid ega kemikaale. Filter ei eemalda kõiki gaase ega asenda ventilatsiooni; tootespetsiifilise tõendita ei lubata filtreerimisklassi.

Puhastamine ja hoiustamine

Õhupuhastite vahetusfiltrid

Puhastage ainult lubatud eelfiltreid nende juhendi järgi. Hoidke varufiltrid suletult, kuivalt ja deformeerumata. Vahetage kahjustatud, küllastunud või püsivalt lõhnav materjal; järgige näidikut, kasutustingimusi ja juhiseid. Vältige eralduva tolmu sissehingamist.

Alustage pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Eemaldatavat mittepoorset ja veekindlat pinda võib pühkida puhta veega kergelt niisutatud lapiga, seejärel lasta loomulikult kuivada. Vältige vedeliku sattumist avadesse ja elektrikontaktidele. Ärge leotage nahka, vahtu, liimitud kihte ega pesemismärgiseta filtreid. Vältige lahusteid, abrasiive, valgendit, auru ja otsest kuumust, kui neid pole selle tarviku ja pinna jaoks sõnaselgelt lubatud.

Hoiatused

Hoidke lahtised väikesed osad, magnetid ja pakendid eemal väikelastest ning loomadest. Ärge pange osi suhu. Magneti või nõõppatarei võimaliku allaneelamise korral pöörduge viivitamata arsti poole. Magnetarvikute läheduses järgige implanteeritud seadmete tootjate juhiseid. Need osad ei ole mänguasjad.

Lõpetage lahtise, pragunenud, deformeerunud või kahjustatud osa kasutamine, samuti ebatavalise kuumuse, müra, vibratsiooni, lekke või nahaärrituse korral. Takistage seadme taaskäivitust. Ohutusprobleemidest teatage kontakt@yivo.pl ja pretensioonidest reklamacje@yivo.pl, märkides toote, seadme mudeli ja probleemi; fotod ja tellimusnumber aitavad. Vahetu ohu korral kutsuge erakorraline abi.

Hoiustage puhta ja kuivana, eemal kuumusest ning päikesest. Sorteerige pakend ja kulunud osad kohalike kogumisreeglite järgi; katke teravad servad. Elektroonika või patareidega osad tuleb anda vastavasse eraldi kogumisse. Juhend ei piira seadusest tulenevaid õigusi müüja vastu. Müügigarantii on täiendav.

Tootja ja kasutajatugi

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>