

## Asennus ja hoito

# Parranajokoneiden ajopäät, teräverkot ja terät

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

## Käyttötarkoitus

Vaihtoajopäät, teräverkot, terät ja niiden pidikkeet.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

## Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

## Asennus

Varmista parranajokoneen koko mallimerkintä ja ajopäätyyppi. Irrota latausjohto. Vapauta vanha kokonaisuus laitteen ohjeen mukaisesti; pidä kiinni rungosta, älä verkosta. Säilytä pyörivät terät ja niitä vastaavat suojukset pareina tarvittaessa. Asenna uusi osa oikeaan suuntaan ja sulje kaikki lukitukset. Tarkista kiinnitys ennen lyhyttä koekäyttöä erossa ihosta.

Älä käytä puhjenneita, haljenneita tai painuneita verkkoja, rikkoutuneita teriä tai löysiä ajopäitä. Älä paina voimakkaasti äläkä käytä vaurioituneella iholla. Lopeta, jos kone repii karvoja, aiheuttaa haavoja, kuumenee poikkeavasti tai sattuu. Älä jaa ihokosketukseen tulevia osia ilman asianmukaista hygieniää.

**Puhdistus ja säilytys**

# Parranajokoneiden ajopäät, teräverkot ja terät

Poista karvat varovasti; älä harjaa, puhkaise tai hankaa herkkää verkkoa, ellei laitteen ohje salli menetelmää. Huuhtelee vain pestävät kokonaisuudet ja kuivaa ilmassa. Käytä öljyä tai desinfiointiaainetta vain, jos se on sopivaa ja suositeltua. Pestävä ajopää ei tee koko koneesta pestävää.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävä pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

**Varoitukset**

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltä, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, tärinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen [kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) ja reklamaatioista osoitteeseen [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl). Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

**Valmistaja ja tuki**

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

[kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) | [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl) | <https://yivo.pl/wsparcie/>