

Asennus ja hoito

Äänikaapelit ja irrotettavat mikrofonit

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Yhteensopivat äänisignaali-kaapelit, pistokesovittimet ja irrotettavat kuulokemikrofonit; eivät verkkovirtajohtoja tai latureita.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Tarkista liittimen koko, koskettimien järjestys ja lukitus. Pienennä äänenvoimakkuutta ja sammuta laitteet ennen liittämistä. Työnnä liitin suoraan pakottamatta; käytä lukitusta tarkoitettulla tavalla. Reititä johto ilman vetoa tai puristumista. Kokeile ääntä ja mikrofonia hiljaisella voimakkuudella; pelkkä samanmuotoinen pistoke ei osoita yhteensopivuutta.

Älä liitä verkkovirtaan tai määrittelemättömään liitäntään. Lopeta käyttö eristeen vaurioituessa, pistokkeen vääntyessä, liitoksen löystyessä tai osan kuumentuessa poikkeavasti. Pidä johdot erossa lapsista, liikkuvista koneista ja kaulasta; älä käytä niitä hihnoina.

Puhdistus ja säilytys

Äänikaapelit ja irrotettavat mikrofonit

Irrota pistokkeesta, älä johdosta vetämällä. Pyyhi kuivana, suojaa koskettimet nesteeltä ja lialta ja säilytä löysästi kierrettynä ilman jyrkkiä mutkia. Älä korjaa rikkoutunutta eristettä tilapäisellä teippauksella.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävän pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltty, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, värinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>