

Asennus ja hoito

Kellonrannekkeet, metallirannekkeet ja sovittimet

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Rannekkeet, metallirannekkeet, jousitapit, sovittimet, soljet ja rannekelenkit.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Tarkista kiinnitysleveys ja kiinnitystyyppi: pikalukitteinen jousitappi, QuickFit-tyyppinen klipsi, liukuva sovitin tai ruuvit. Vapauta laitteen omalla mekanismilla; älä pakota sopimatonta liitintä. Kiinnitä ja lukitse molemmat päät. Tue kelloa ja varmista kiinnitys kevyesti vetämällä. Säädä mukavaksi ja sulje solki; riisuessu liu'uta ranneke lenkeistä ulos nostamatta sitä ylöspäin.

Löysät kiinnikkeet voivat pudottaa kellon. Älä käytä liian tiukalla tai ihoärsytyksestä huolimatta. Älä oleta kaikkien materiaalien soveltuvan allergikoille, veteen tai urheiluun. Magneettisolkiin sovelletaan turvallisuusosan varotoimia. Rannekkeet eivät ole turvakiinnittimiä.

Puhdistus ja säilytys

Kellonrannekkeet, metallirannekkeet ja sovittimet

Poista pintalika, hiki ja kosteus säännöllisesti. Pidä nahka kuivana; käytä hellää kuivapuhdistusta tuntemattomille pinnoille. Puhdista ja kuivaa iho sekä ranneke. Tarkista lenkit, tapit ja lukot; teetä metallirannekkeen lyhennys ja ruuvisäädöt sopivilla työkaluilla.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävän pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltty, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, värinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>