

Asennus ja hoito

Ilmanpuhdistimien vaihtosuodattimet

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Määritetyn ilmanpuhdistimen vaihdettavat suodatinpatruunat; eivät hengityksensuojaimia.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Asennus

Irrota puhdistin sähköverkosta. Avaa huoltokansi ja poista vanha suodatin levittämättä pölyä. Poista uudesta kaikki kuljetuskääreet. Kohdista ilmavirran suunta, tiivisteet ja paikoituskohdat. Sulje kansi ja nollaa suodatinilmaisin vasta vaihdon jälkeen laitteen ohjeen mukaan.

Älä käytä ilman vaadittua suodatinta tai pakkausmateriaalia poistamatta. Älä pese HEPA- tai aktiivihilimateriaalia, ellei sitä ole nimenomaisesti merkitty pestäväksi. Älä lisää hajusteita tai kemikaaleja. Suodatin ei poista kaikkia kaasuja eikä korvaa ilmanvaihtoa; suodatusluokkaa ei luvata ilman tuotekohtaista näyttöä.

Puhdistus ja säilytys

Ilmanpuhdistimien vaihtosuodattimet

Puhdista vain sallitut esisuodattimet omien ohjeidensa mukaan. Säilytä vaihtosuodattimet suljettuina, kuivina ja muotonsa säilyttävinä. Vaihda vaurioitunut, kyllästynyt tai jatkuvasti haiseva materiaali; noudata laitteen ilmaisinta, käyttöolosuhteita ja ohjeita. Vältä vapautuvan pölyn hengittämistä.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävän pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltä, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, tärinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>