

Installation et entretien

Embouts et protections d'écouteurs intra-auriculaires

À lire avant utilisation et à conserver.

Utilisation prévue

Embouts en silicone ou mousse remplaçables et protections intra-auriculaires compatibles.

Utilisez uniquement l'accessoire YIVO indiqué pour le modèle, les dimensions et la fixation de votre appareil. Conservez l'emballage ou la preuve d'achat permettant d'identifier le produit et le lot éventuellement indiqué. Cette notice de catégorie complète celle de l'appareil ; elle ne confirme pas la compatibilité avec tous les modèles. En cas d'instructions contradictoires ou de mauvais ajustement, arrêtez et contactez YIVO.

Avant de commencer

Avant le remplacement, éteignez l'appareil, débranchez son alimentation externe et empêchez tout démarrage automatique ou à distance. Attendez l'arrêt des pièces mobiles. Isolez la batterie et les autres sources d'énergie conformément aux instructions du fabricant ; ne démontez pas une batterie intégrée. Remplacez uniquement les pièces prévues pour être changées par l'utilisateur. Confiez les réparations électriques ou structurelles internes à un professionnel qualifié.

Installation

Choisissez le bon raccord et une taille confortable. Saisissez l'ancien embout à sa base et retirez-le selon la notice des écouteurs. Fixez complètement le nouvel embout sans obstruer le canal sonore ; vérifiez doucement sa tenue avant chaque usage. Insérez sans forcer et commencez à faible volume. Vérifiez que le boîtier de charge ferme librement.

Un embout mal fixé peut rester dans l'oreille ou être avalé. S'il reste coincé, n'utilisez pas d'outil pointu ; consultez un professionnel de santé. Arrêtez en cas de douleur ou irritation. Ne partagez pas d'embouts sales. L'isolation sonore peut réduire la perception de la circulation et d'autres dangers.

Nettoyage et rangement

Embouts et protections d'écouteurs intra-auriculaires

Nettoyez les embouts retirés selon leur matériau. Rincez le silicone uniquement si autorisé et séchez complètement avant remontage. Ne trempez pas la mousse et n'utilisez pas de solvants. Remplacez les embouts déchirés, durcis ou mal ajustés.

Commencez avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Pour une surface amovible non poreuse compatible avec l'eau, utilisez un chiffon légèrement humidifié d'eau propre, puis laissez sécher naturellement. Évitez toute pénétration de liquide dans les ouvertures et contacts électriques. Ne faites tremper ni cuir, ni mousse, ni couches collées, ni filtres sans indication de lavabilité. Évitez solvants, abrasifs, eau de Javel, vapeur et chaleur directe sauf autorisation explicite pour l'accessoire et la surface.

Avertissements

Gardez les petites pièces détachées, aimants et emballages hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Ne mettez pas les pièces en bouche. En cas d'ingestion possible d'un aimant ou d'une pile bouton, consultez immédiatement un service médical. Avec les accessoires magnétiques, suivez les recommandations du fabricant de tout dispositif médical implanté. Ces pièces ne sont pas des jouets.

Cessez d'utiliser toute pièce desserrée, fissurée, déformée ou endommagée, ainsi qu'en cas de chaleur, bruit, vibrations, fuite ou irritation cutanée inhabituels. Empêchez le redémarrage de l'appareil. Signalez les problèmes de sécurité à kontakt@yivo.pl et les réclamations à reklamacje@yivo.pl, en précisant produit, modèle et problème ; photos et numéro de commande facilitent l'identification. En cas de danger immédiat, appelez les secours.

Rangez propre et sec, à l'abri de la chaleur et du soleil. Triez emballages et pièces usagées selon les règles locales ; protégez les arêtes coupantes. Les pièces contenant de l'électronique ou des piles relèvent des collectes séparées appropriées. Cette notice ne limite pas les droits légaux envers le vendeur. Toute garantie commerciale s'y ajoute.

Fabricant et assistance

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>