

Ugradnja i održavanje

Jastučići, obruči i navlake za slušalice

Pročitajte prije uporabe i sačuvajte ove upute.

Namjena

Jastučići za uši, pjenasti umetci, obloge obruča, adapteri i higijenske navlake.

Koristite samo YIVO dodatak koji odgovara modelu, dimenzijama i sustavu pričvršćivanja vašeg uređaja. Sačuvajte ambalažu ili podatke o kupnji radi identifikacije proizvoda i označene serije. Ove upute za kategoriju dopunjuju upute uređaja i ne potvrđuju kompatibilnost sa svim modelima. Ako se upute razlikuju ili dio ne pristaje, prekinite i obratite se YIVO-u.

Prije početka

Prije zamjene isključite uređaj, odspojite vanjsko napajanje i spriječite automatsko ili daljinsko pokretanje. Pričekajte zaustavljanje pokretnih dijelova. Izolirajte baterije i ostale izvore energije prema uputama proizvođača uređaja; ne rastavljajte ugrađenu bateriju. Mijenjajte samo dijelove predviđene za korisničku zamjenu. Unutarnje električne i konstrukcijske popravke prepustite osposobljenom servisu.

Ugradnja

Provjerite veličinu, lijevu/desnu stranu i način pričvršćenja. Skinite stari jastučić bez povlačenja žica. Zadržite samo adaptere predviđene za ponovnu uporabu. Rub ravnomjerno umetnite u utor ili zatvorite sve kopče; za ljepljive izvedbe slijedite odjeljak o lijepljenju. Ne zaklanjajte zvučne otvore, senzore ili mikrofone. Počnite slušati tiho.

Ne ugrađujte silom, ne rastežite obruč preko predmeta i ne otvarajte pretince baterija. Loše pričvršćenje ili promijenjeno brtvljenje može utjecati na zvuk i poništavanje buke. Prekinite pri pritisku, iritaciji, otkrivenim oštrim dijelovima ili labavoj oblozi.

Čišćenje i čuvanje

Jastučići, obruči i navlake za slušalice

Brišite nježno i držite pjenu i lijepljene spojeve suhima. Ne namačite kožu ili umjetnu kožu i ne koristite neprovjerena sredstva za kožu. Tkanene navlake perite samo ako su označene kao perive. Sušite prirodno, bez cijeđenja ili izravne topline.

Počnite mekom, suhom krpom bez dlačica. Uklonjivu neporoznu površinu koja podnosi vodu obrišite krpom blago navlaženom čistom vodom i pustite da se prirodno osuši. Spriječite ulazak tekućine u otvore i električne kontakte. Ne namačite kožu, pjenu, lijepljene slojeve ili filtre bez oznake da se smiju prati. Izbjegavajte otapala, abrazive, izbjeljivač, paru i izravnu toplinu, osim ako su izričito dopušteni za dodatak i površinu.

Ljepljivi dijelovi: najprije provjerite pristajanje bez lijepljenja. Pažljivo uklonite staro ljepilo bez oštećenja površine; sredstvo za čišćenje koristite samo ako odgovara završnoj obradi. Potpuno osušite. Uklonite zaštitni sloj, ne dodirujte ljepilo, poravnajte i ravnomjerno pritisnite. Slijedite priložene upute o vremenu vezivanja. Ne postoji univerzalno vrijeme stvrdnjavanja. Ako se rub odigne ili dio pomiče, prekinite uporabu; ne dodajte nepoznato ljepilo i ne zagrijavajte uređaj.

Upozorenja

Slobodne sitne dijelove, magnete i ambalažu držite dalje od male djece i životinja. Ne stavljajte dijelove u usta. Ako postoji mogućnost gutanja magneta ili gumbaste baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. U blizini magnetskih dodataka slijedite savjete proizvođača ugrađenih medicinskih uređaja. Ovi dijelovi nisu igračke.

Prestanite koristiti labav, napuknut, deformiran ili oštećen dio te pri neuobičajenoj toplini, buci, vibracijama, curenju ili iritaciji kože. Osigurajte uređaj od ponovnog pokretanja. Sigurnosne probleme prijavite na kontakt@yivo.pl, a reklamacije na reklamacje@yivo.pl, uz naziv proizvoda, model uređaja i opis problema; fotografije i broj narudžbe pomažu. U neposrednoj opasnosti zatražite hitnu pomoć.

Čuvajte čisto i suho, dalje od topline i sunca. Ambalažu i istrošene dijelove razvrstajte prema lokalnim pravilima prikupljanja; zaštitite oštre rubove. Dijelovi s elektronikom ili baterijama zahtijevaju odgovarajuće odvojeno prikupljanje. Upute ne ograničavaju zakonska prava prema prodavatelju. Komercijalno jamstvo je dodatno.

Proizvođač i podrška

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>