

Ugradnja i održavanje

Zamjenski filtri pročištača zraka

Pročitajte prije uporabe i sačuvajte ove upute.

Namjena

Zamjenjivi ulošci filtra za određeni pročištač; nisu oprema za zaštitu dišnih organa.

Koristite samo YIVO dodatak koji odgovara modelu, dimenzijama i sustavu pričvršćivanja vašeg uređaja. Sačuvajte ambalažu ili podatke o kupnji radi identifikacije proizvoda i označene serije. Ove upute za kategoriju dopunjuju upute uređaja i ne potvrđuju kompatibilnost sa svim modelima. Ako se upute razlikuju ili dio ne pristaje, prekinite i obratite se YIVO-u.

Ugradnja

Odspojite pročištač iz utičnice. Otvorite servisni poklopac i izvadite stari filter bez širenja prašine. Uklonite svu transportnu ambalažu novog filtra. Uskladite smjer zraka, brtve i položajne elemente. Zatvorite poklopac i poništite indikator filtra tek nakon zamjene, prema uputama uređaja.

Ne pokrećite bez potrebnog filtra ili s neuklonjenom ambalažom. Ne perite HEPA ili ugljeni medij osim ako je izričito označen perivim. Ne dodajte mirise ili kemikalije. Filter ne uklanja sve plinove i ne zamjenjuje provjetravanje; bez dokaza za proizvod ne podrazumijeva se klasa filtracije.

Čišćenje i čuvanje

Zamjenski filtri pročištača zraka

Čistite samo dopuštene predfiltre prema njihovim uputama. Zamjenske filtre čuvajte zatvorene, suhe i nedeformirane. Zamijenite oštećen, zasićen ili trajno neugodno mirisan medij; slijedite indikator, uvjete uporabe i upute. Izbjegavajte udisanje oslobođene prašine.

Počnite mekom, suhom krpom bez dlačica. Uklonjivu neporoznu površinu koja podnosi vodu obrišite krpom blago navlaženom čistom vodom i pustite da se prirodno osuši. Spriječite ulazak tekućine u otvore i električne kontakte. Ne namačite kožu, pjenu, lijepljene slojeve ili filtre bez oznake da se smiju prati. Izbjegavajte otapala, abrazive, izbjeljivač, paru i izravnu toplinu, osim ako su izričito dopušteni za dodatak i površinu.

Upozorenja

Slobodne sitne dijelove, magnete i ambalažu držite dalje od male djece i životinja. Ne stavljajte dijelove u usta. Ako postoji mogućnost gutanja magneta ili gumbaste baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. U blizini magnetskih dodataka slijedite savjete proizvođača ugrađenih medicinskih uređaja. Ovi dijelovi nisu igračke.

Prestanite koristiti labav, napuknut, deformiran ili oštećen dio te pri neuobičajenoj toplini, buci, vibracijama, curenju ili iritaciji kože. Osigurajte uređaj od ponovnog pokretanja. Sigurnosne probleme prijavite na kontakt@yivo.pl, a reklamacije na reklamacje@yivo.pl, uz naziv proizvoda, model uređaja i opis problema; fotografije i broj narudžbe pomažu. U neposrednoj opasnosti zatražite hitnu pomoć.

Čuvajte čisto i suho, dalje od topline i sunca. Ambalažu i istrošene dijelove razvrstajte prema lokalnim pravilima prikupljanja; zaštitite oštre rubove. Dijelovi s elektronikom ili baterijama zahtijevaju odgovarajuće odvojeno prikupljanje. Upute ne ograničavaju zakonska prava prema prodavatelju. Komercijalno jamstvo je dodatno.

Proizvođač i podrška

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>