

Felszerelés és ápolás

Fülillesztékek és fülhallgatóborítások

Használat előtt olvassa el és őrizze meg.

Rendeltetés

Cserélhető szilikon- vagy habillesztékek és kompatibilis fülhallgatóborítások.

Kizárólag az adott készülékmodellhez, mérethez és rögzítési rendszerhez megadott YIVO tartozékot használja. Őrizze meg a terméket és a feltüntetett gyártási tételt azonosító csomagolást vagy vásárlási adatokat. Ez a kategóriaútmutató kiegészíti a készülék útmutatóját; nem igazolja minden modellel a kompatibilitást. Ellentmondó utasítás vagy rossz illeszkedés esetén álljon meg, és forduljon a YIVO-hoz.

Előkészületek

Csere előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a külső tápellátást, és akadályozza meg az automatikus vagy távoli indítást. Várja meg a mozgó alkatrészek leállását. Az akkumulátort és más energiaforrást a készülék gyártójának utasítása szerint válassza le; a beépített akkumulátort ne bontsa meg. Csak felhasználó által cserélhető alkatrészt cseréljen. Belső elektromos és szerkezeti javítást szakképzett szerviz végezzen.

Felszerelés

Válasszon megfelelő csatlakozást és kényelmes méretet. A régi illesztéket a tövénél fogja meg és a fülhallgató útmutatója szerint vegye le. Az újat teljesen helyezze fel a hangcsatorna takarása nélkül; minden használat előtt óvatosan ellenőrizze a tartását. Erőltetés nélkül helyezze a fülbe és kis hangerővel kezdjen. Ellenőrizze a töltőtök szabad záródását.

A laza illeszték a fülben maradhat vagy lenyelhető. Beszorult részt ne távolítson el éles eszközzel; kérjen orvosi segítséget. Fájdalom vagy irritáció esetén álljon le. Szennyezett illesztéket ne osszon meg. A hangszigetelés csökkentheti a forgalom és más veszélyek észlelését.

Tisztítás és tárolás

Fülillesztékek és fülhallgatóborítások

A levett illesztéket anyaga szerint tisztítsa. Szilikont csak megengedett esetben öblítsen és visszahelyezés előtt teljesen szárítsa meg. A habot ne áztassa, oldószert ne használjon. Szakadt, megkeményedett vagy rosszul illeszkedő részt cseréljen.

Először puha, száraz, szőszmentes kendőt használjon. A levehető, nem porózus, vízálló felületet tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölheti át, majd hagyja természetesen megszáradni. Folyadék ne kerüljön nyílásokba és elektromos érintkezőkre. Ne áztassa a bőrt, habszivacsot, ragasztott rétegeket vagy moshatósájelölés nélküli szűrőket. Oldószert, súrolószert, fehérítőt, gőzt és közvetlen hőt csak a tartozékra és felületre vonatkozó kifejezett engedély esetén használjon.

Figyelmeztetések

A laza apró alkatrészeket, mágneseket és csomagolást tartsa kisgyermektől és állatoktól távol. Alkatrészt ne vegyen a szájába. Mágnes vagy gombelem feltételezett lenyelésekor azonnal kérjen orvosi segítséget. Mágneses tartozéknál kövesse a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának útmutatását. Ezek az alkatrészek nem játékok.

Ne használjon laza, repedt, deformált vagy sérült alkatrészt. Szokatlan melegedés, zaj, rezgés, szivárgás vagy bőrirritáció esetén is álljon le. Biztosítsa a készüléket újraindulás ellen. Biztonsági problémát a kontakt@yivo.pl, reklamációt a reklamacje@yivo.pl címen jelezzen a termék, készülékmodell és hiba megadásával; fénykép és rendelésszám segíti az azonosítást. Közvetlen veszély esetén hívjon sürgősségi segítséget.

Tisztán és szárazon, hőtől és napfénytől védve tárolja. A csomagolást és elhasznált alkatrészeket a helyi gyűjtési szabályok szerint kezelje; az éles széleket védje le. Elektronikát vagy elemet tartalmazó alkatrészeket a megfelelő elkülönített gyűjtőhelyen adjon le. Az útmutató nem korlátozza az eladóval szembeni törvényes jogokat. Az esetleges kereskedelmi jótállás ezeken felül érvényesül.

Gyártó és ügyfélszolgálat

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>