

Felszerelés és ápolás

Légtisztítók csereszűrői

Használat előtt olvassa el és őrizze meg.

Rendeltetés

A megadott légtisztítóhoz való szűrőbetétek; nem légzésvédő felszerelés.

Kizárólag az adott készülékmodellhez, mérethez és rögzítési rendszerhez megadott YIVO tartozékot használja. Őrizze meg a terméket és a feltüntetett gyártási tételt azonosító csomagolást vagy vásárlási adatokat. Ez a kategóriaútmutató kiegészíti a készülék útmutatóját; nem igazolja minden modellel a kompatibilitást. Ellentmondó utasítás vagy rossz illeszkedés esetén álljon meg, és forduljon a YIVO-hoz.

Felszerelés

Húzza ki a légtisztítót. Nyissa ki a szervizfedelelet és por szétszórása nélkül vegye ki a régi szűrőt. Az új szűrőről minden szállítási csomagolást távolítson el. Igazítsa az áramlásirányt, tömítéseket és vezetőelemeket. Zárja le, és a szűrőjelzőt csak csere után, a készülék útmutatója szerint nullázza.

Ne működtesse előírt szűrő nélkül vagy rajta hagyott csomagolással. HEPA- vagy szén-szűrő-anyagot csak kifejezett moshatósági jelöléssel mosson. Illatanyagot és vegyszert ne adjon hozzá. A szűrő nem távolít el minden gázt és nem helyettesíti a szellőzést; termékspecifikus bizonyíték nélkül nem állítunk szűrési osztályt.

Tisztítás és tárolás

Légtisztítók csereszűrői

Csak engedélyezett előszűrőt tisztítson az útmutatója szerint. Tartalék szűrőt lezárva, szárazon, deformáció nélkül tároljon. Sérült, telített vagy tartósan szagos szűrőanyagot cseréljen; figyelje a jelzőt, használati körülményeket és útmutatót. Kerülje a felszabaduló por belégzését.

Először puha, száraz, szőszmentes kendőt használjon. A levehető, nem porózus, vízálló felületet tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölheti át, majd hagyja természetesen megszáradni. Folyadék ne kerüljön nyílásokba és elektromos érintkezőkre. Ne áztassa a bőrt, habzivacsot, ragasztott rétegeket vagy moshatósájelölés nélküli szűrőket. Oldószert, súrolószert, fehérítőt, gőzt és közvetlen hőt csak a tartozékra és felületre vonatkozó kifejezett engedély esetén használjon.

Figyelmeztetések

A laza apró alkatrészeket, mágneseket és csomagolást tartsa kisgyermektől és állatoktól távol. Alkatrészt ne vegyen a szájába. Mágnes vagy gombelem feltételezett lenyelésekor azonnal kérjen orvosi segítséget. Mágneses tartozéknál kövesse a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának útmutatását. Ezek az alkatrészek nem játékok.

Ne használjon laza, repedt, deformált vagy sérült alkatrészt. Szokatlan melegedés, zaj, rezgés, szivárgás vagy bőrirritáció esetén is álljon le. Biztosítsa a készüléket újraindulás ellen. Biztonsági problémát a kontakt@yivo.pl, reklamációt a reklamacje@yivo.pl címen jelezzen a termék, készülékmodell és hiba megadásával; fénykép és rendelésszám segíti az azonosítást. Közvetlen veszély esetén hívjon sürgősségi segítséget.

Tisztán és szárazon, hőtől és napfénytől védve tárolja. A csomagolást és elhasználdott alkatrészeket a helyi gyűjtési szabályok szerint kezelje; az éles széleket védje le. Elektronikát vagy elemet tartalmazó alkatrészeket a megfelelő elkülönített gyűjtőhelyen adjon le. Az útmutató nem korlátozza az eladóval szembeni törvényes jogokat. Az esetleges kereskedelmi jótállás ezeken felül érvényesül.

Gyártó és ügyfélszolgálat

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>