

Installazione e cura

Gommini e coperture per auricolari

Leggere prima dell'uso e conservare.

Uso previsto

Inseri sostituibili in silicone o schiuma e coperture intrauricolari compatibili.

Usare solo l'accessorio YIVO indicato per il modello, le dimensioni e il fissaggio del dispositivo. Conservare confezione o documentazione d'acquisto che identifichino prodotto e lotto, se indicato. Questa guida di categoria integra il manuale del dispositivo; non conferma la compatibilità con tutti i modelli. In caso di istruzioni contrastanti o montaggio non corretto, fermarsi e contattare YIVO.

Prima di iniziare

Prima della sostituzione spegnere il dispositivo, scollegare l'alimentazione esterna e impedire l'avvio automatico o remoto. Attendere l'arresto delle parti mobili. Isolare batterie e altre fonti di energia come indicato dal produttore; non smontare una batteria integrata. Sostituire solo parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente. Affidare riparazioni elettriche o strutturali interne a un servizio qualificato.

Installazione

Scegliere attacco corretto e misura confortevole. Afferrare il vecchio inserto alla base e rimuoverlo secondo le istruzioni degli auricolari. Inserire completamente il nuovo senza coprire l'uscita sonora; verificarne delicatamente la tenuta prima di ogni uso. Inserire senza forzare e iniziare a basso volume. Verificare che la custodia di ricarica si chiuda liberamente.

Un inserto allentato può rimanere nell'orecchio o essere ingerito. Se resta bloccato, non usare strumenti appuntiti; chiedere assistenza medica. Fermarsi per dolore o irritazione. Non condividere inserti sporchi. L'isolamento acustico può ridurre la percezione del traffico e di altri pericoli.

Pulizia e conservazione

Gommini e coperture per auricolari

Pulire gli inserti rimossi secondo il materiale. Sciacquare silicone solo se consentito e asciugare completamente prima del montaggio. Non immergere schiuma né usare solventi. Sostituire inserti strappati, induriti o che non aderiscono correttamente.

Iniziare con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Per superfici rimovibili non porose compatibili con l'acqua, usare un panno leggermente inumidito con acqua pulita, quindi lasciare asciugare naturalmente. Evitare liquidi in aperture e contatti elettrici. Non immergere pelle, schiuma, strati incollati o filtri senza indicazione di lavabilità. Evitare solventi, abrasivi, candeggina, vapore e calore diretto salvo esplicita autorizzazione per accessorio e superficie.

Avvertenze

Tenere piccoli componenti sciolti, magneti e imballaggi lontano da bambini piccoli e animali. Non mettere parti in bocca. Se si sospetta l'ingestione di un magnete o una pila a bottone, richiedere subito assistenza medica. Con accessori magnetici seguire le indicazioni del produttore di dispositivi medici impiantati. Questi componenti non sono giocattoli.

Interrompere l'uso di parti allentate, crepate, deformate o danneggiate, oppure in presenza di calore, rumori, vibrazioni, perdite o irritazioni cutanee anomali. Impedire il riavvio. Segnalare problemi di sicurezza a kontakt@yivo.pl e reclami a reklamacje@yivo.pl indicando prodotto, modello e problema; foto e numero d'ordine aiutano l'identificazione. In caso di pericolo immediato chiamare i soccorsi.

Conservare pulito e asciutto, lontano da calore e sole. Smaltire confezioni e parti usurate secondo la raccolta locale; proteggere i bordi taglienti. Parti con elettronica o batterie richiedono raccolta separata appropriata. Le istruzioni non limitano i diritti legali verso il venditore. L'eventuale garanzia commerciale è aggiuntiva.

Produttore e assistenza

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>