

Montavimas ir priežiūra

Įausinių ausinių antgaliai ir apmovai

Perskaitykite prieš naudodami ir išsaugokite instrukciją.

Paskirtis

Keičiami silikoniniai ar putų antgaliai bei suderinami įausinių apmovai.

Naudokite tik jūsų įrenginio modelį, matmenis ir tvirtinimo sistemą atitinkantį YIVO priedą. Išsaugokite pakuotę ar pirkimo duomenis gaminiui ir pažymėtai partijai nustatyti. Ši kategorijos instrukcija papildo įrenginio vadovą ir nepatvirtina suderinamumo su visais modeliais. Jei nurodymai prieštarauja arba dalis netinka, sustokite ir kreipkitės į YIVO.

Prieš pradedant

Prieš keisdami išjunkite įrenginį, atjunkite išorinį maitinimą ir užkirskite kelią automatiniam ar nuotoliniam paleidimui. Palaukite, kol judančios dalys sustos. Akumuliatorius ir kitus energijos šaltinius atskirkite pagal įrenginio gamintojo nurodymus; neardykite integruoto akumuliatoriaus. Keiskite tik naudotojui keisti skirtas dalis. Vidinį elektros ir konstrukcijos remontą patikėkite kvalifikuotam servisui.

Montavimas

Pasirinkite tinkamą jungtį ir patogų dydį. Seną antgalį laikykite už pagrindo ir nuimkite pagal ausinės vadovą. Naują įstatykite iki galo neužkimšdami garso išėjimo; prieš kiekvieną naudojimą švelniai patikrinkite laikymąsi. Į ausį dėkite be jėgos ir pradėkite tyliai. Įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas laisvai užsidaro.

Laisvas antgalis gali likti ausyje arba būti prarytas. Įstrigus ausyje nenaudokite aštrių įrankių; kreipkitės medicinos pagalbos. Skausmo ar dirginimo atveju sustokite. Nesidalykite nešvariais antgaliais. Garso izoliacija gali sumažinti eismo ir kitų pavojų girdimumą.

Valymas ir laikymas

Įausinių ausinių antgaliai ir apmovai

Nuimtus antgalius valykite pagal medžiagą. Silikoną skalaukite tik jei leidžiama ir visiškai išdžiovinkite prieš įdėdami. Nemirkykite putų, nenaudokite tirpiklių. Keiskite suplyšusius, sukietėjusius ar netinkamai priglundančius antgalius.

Pradėkite minkšta, sausa, nepūkuojančia šluoste. Nuimamą neporėtą ir vandeniui tinkamą paviršių valykite švariu vandeniu vos sudrėkinta šluoste ir leiskite natūraliai išdžiūti. Saugokite angas ir elektros kontaktus nuo skysčių. Nemirkykite odos, putplasčio, klijuotų sluoksnių ar filtrų, kurių plaunamumas nepažymėtas. Venkite tirpiklių, abrazyvų, baliklio, garų ir tiesioginio karščio, nebent jie aiškiai leidžiami šiam priedui ir paviršiui.

Įspėjimai

Atskiras smulkias dalis, magnetus ir pakuotes laikykite mažiems vaikams bei gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nedėkite dalių į burną. Įtarus, kad prarytas magnetas ar sagos formos baterija, skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. Prie magnetinių priedų laikykitės implantuotų prietaisų gamintojų nurodymų. Šios dalys nėra žaislai.

Nebenaudokite atsilaisvinusios, įtrūkusios, deformuotos ar pažeistos dalies; taip pat sustokite esant neįprastam karščiui, triukšmui, vibracijai, nuotėkiui ar odos dirginimui. Apsaugokite nuo pakartotinio paleidimo. Apie saugos problemas praneškite kontakt@yivo.pl, pretenzijas siųskite reklamacje@yivo.pl, nurodydami gaminį, įrenginio modelį ir problemą; nuotraukos ir užsakymo numeris padeda. Esant tiesioginiam pavojui kreipkitės skubios pagalbos.

Laikykite švariai ir sausai, atokiau nuo šilumos bei saulės. Pakuotes ir susidėvėjusias dalis rūšiuokite pagal vietos surinkimo taisykles; apsaugokite aštirus kraštus. Dalims su elektronika ar baterijomis taikomas atskiras surinkimas. Instrukcija neriboja įstatyminių teisių pardavėjo atžvilgiu. Komerčinė garantija yra papildoma.

Gamintojas ir pagalba

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>