

Montavimas ir priežiūra

Oro valytuvų pakaitiniai filtrai

Perskaitykite prieš naudodami ir išsaugokite instrukciją.

Paskirtis

Nurodytam oro valytuvui skirtos keičiamos filtrų kasetės; ne kvėpavimo apsaugos priemonės.

Naudokite tik jūsų įrenginio modelį, matmenis ir tvirtinimo sistemą atitinkantį YIVO priedą. Išsaugokite pakuotę ar pirkimo duomenis gaminiui ir pažymėtai partijai nustatyti. Ši kategorijos instrukcija papildo įrenginio vadovą ir nepatvirtina suderinamumo su visais modeliais. Jei nurodymai prieštarauja arba dalis netinka, sustokite ir kreipkitės į YIVO.

Montavimas

Ištraukite valytuvo kištuką. Atidarykite priežiūros dangtį ir išimkite seną filtrą neskleisdami dulkių. Nuo naujo filtro nuimkite visą transportavimo pakuotę. Suderinkite oro srauto kryptį, sandariklius ir padėties elementus. Uždarykite dangtį, filtro indikatorius atstatykite tik pakeitę, pagal įrenginio instrukciją.

Nenaudokite be reikiamo filtro ar nenuėmę pakuotės. Neplaukite HEPA ar anglies terpės, nebent aiškiai pažymėta kaip plaunama. Nepilkite kvapiklių ar chemikalų. Filtras nepašalina visų dujų ir nepakeičia vėdinimo; be gaminiui būdingų įrodymų filtravimo klasė nenurodoma.

Valymas ir laikymas

Oro valytuvų pakaitiniai filtrai

Valykite tik leidžiamus priešfiltrus pagal jų instrukcijas. Atsarginius filtrus laikykite uždarytus, sausus ir nedeformuotus. Keiskite pažeistą, prisotintą ar nuolat nemaloniai kvepiančią terpę; vadovaukitės indikatoriumi, naudojimo sąlygomis ir instrukcijomis. Neįkvėpkite pasklidusių dulkių.

Pradėkite minkšta, sausa, nepūkuojančia šluoste. Nuimamą neporėtą ir vandeniui tinkamą paviršių valykite švariu vandeniu vos sudrėkinta šluoste ir leiskite natūraliai išdžiūti. Saugokite angas ir elektros kontaktus nuo skysčių. Nemirkykite odos, putplasčio, klijuotų sluoksnių ar filtrų, kurių plaunamumas nepažymėtas. Venkite tirpiklių, abrazyvų, baliklio, garų ir tiesioginio karščio, nebent jie aiškiai leidžiami šiam priedui ir paviršiui.

Išpėjimai

Atskiras smulkias dalis, magnetus ir pakuotes laikykite mažiems vaikams bei gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nedėkite dalių į burną. Įtarus, kad prarytas magnetas ar sagos formos baterija, skubiai kreipkitės medicinos pagalbos. Prie magnetinių priedų laikykitės implantuotų prietaisų gamintojų nurodymų. Šios dalys nėra žaislai.

Nebenaudokite atsilaisvinusios, įtrūkusios, deformuotos ar pažeistos dalies; taip pat sustokite esant neįprastam karščiui, triukšmui, vibracijai, nuotėkiui ar odos dirginimui. Apsaugokite nuo pakartotinio paleidimo. Apie saugos problemas praneškite kontakt@yivo.pl, pretenzijas siųskite reklamacje@yivo.pl, nurodydami gaminį, įrenginio modelį ir problemą; nuotraukos ir užsakymo numeris padeda. Esant tiesioginiam pavojui kreipkitės skubios pagalbos.

Laikykite švariai ir sausai, atokiau nuo šilumos bei saulės. Pakuotes ir susidėvėjusias dalis rūšiuokite pagal vietos surinkimo taisykles; apsaugokite aštirus kraštus. Dalims su elektronika ar baterijomis taikomas atskiras surinkimas. Instrukcija neriboja įstatyminių teisių pardavėjo atžvilgiu. Komerčinė garantija yra papildoma.

Gamintojas ir pagalba

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>