

Montage en onderhoud

Oordopjes en in-ear-hoesjes

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Beoogd gebruik

Vervangbare siliconen of schuimrubberen oortips en compatibele in-ear-hoesjes.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

Voorbereiding

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

Montage

Kies de juiste aansluiting en een comfortabele maat. Pak de oude tip bij de basis vast en verwijder volgens de koptelefoonhandleiding. Plaats de nieuwe volledig zonder de geluidsuitgang te blokkeren; controleer voorzichtig de grip vóór ieder gebruik. Breng zonder kracht in en begin op laag volume. Controleer of de laadcase vrij sluit.

Een losse tip kan in het oor achterblijven of worden ingeslikt. Gebruik geen scherp gereedschap als hij vastzit; zoek medische hulp. Stop bij pijn of irritatie. Deel geen vuile tips. Geluidsisolatie kan de waarneming van verkeer en andere gevaren beperken.

Reiniging en opslag

Oordopjes en in-ear-hoesjes

Reinig verwijderde tips volgens het materiaal. Spoel siliconen alleen indien toegestaan en droog volledig vóór montage. Week schuim niet en gebruik geen oplosmiddelen. Vervang gescheurde, verharde of slecht passende tips.

Begin met een zachte, droge, pluisvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloeistof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijmde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplantemd medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>