

Montage en onderhoud

Schermbescherming: glas en folie

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Beoogd gebruik

Voorgesneden glas en folie voor de aangegeven schermmaat en het model; geen systemen met vloeibare UV-lijm.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

Vorbereiding

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

Montage

Schakel het apparaat uit en reinig het scherm volgens de fabrikant. Controleer uitlijning vóór verwijdering van de lijmbeschermfolie. Verwijder stof zonder krassen, trek de aangegeven laag af, lijn uit en laat de beschermer voorzichtig zakken. Strijk folie alleen glad met een geschikt krasvrij hulpmiddel. Controleer aanraking en vrije ruimte bij sensoren, knoppen en hoesjes.

Glas kan breken en snijden. Buig het niet, druk bellen niet met hard gereedschap weg en monteer geen beschadigde randen. Verwijder gebroken glas voorzichtig met beschermde handen. Gebruik geen onbekende oplosmiddelen of extra lijm. Bescherming maakt een apparaat niet onbreekbaar of waterdicht.

Reiniging en opslag

Schermbescherming: glas en folie

Veeg voorzichtig zonder langs de randen te schrapen. Vervang gebarsten glas of loslatende folie. Controleer bij slechtere aanraakreactie model en montage in plaats van harder te drukken.

Begin met een zachte, droge, pluïsvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloeistof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijmde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

Zelfklevende onderdelen: controleer eerst droog de pasvorm. Verwijder oude lijm voorzichtig zonder oppervlakteschade; gebruik alleen een reiniger die met de afwerking verenigbaar is. Laat volledig drogen. Verwijder de beschermfolie, raak de lijm niet aan, lijn uit en druk gelijkmatig aan. Volg eventueel meegeleverde instructies voor de hechtingstijd. Er bestaat geen universele uithardingstijd. Stop als een rand loslaat of het onderdeel verschuift; voeg geen onbekende lijm toe en verwarm het apparaat niet.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplantemd medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>