

Montage en onderhoud

Vervangingsfilters voor luchtreinigers

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Beoogd gebruik

Filterpatronen voor de aangegeven luchtreiniger; geen persoonlijke ademhalingsbescherming.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

Montage

Trek de stekker uit. Open de onderhoudsklep en verwijder het oude filter zonder stof te verspreiden. Verwijder alle transportverpakking van het nieuwe filter. Lijn luchtstroomrichting, afdichtingen en pasdelen uit. Sluit de klep en reset de filtermelding pas na vervanging volgens de apparaathandleiding.

Gebruik niet zonder vereist filter of met achtergebleven verpakking. Was HEPA- of koolstofmateriaal niet tenzij uitdrukkelijk wasbaar. Voeg geen geurstoffen of chemicaliën toe. Een filter verwijdert niet elk gas en vervangt ventilatie niet; zonder productspecifiek bewijs wordt geen filterklasse bevestigd.

Reiniging en opslag

Vervangingsfilters voor luchtreinigers

Reinig alleen toegestane voorfilters volgens hun instructies. Bewaar reservefilters gesloten, droog en onvervormd. Vervang beschadigd, verzadigd of blijvend ruikend materiaal; volg de melding, gebruiksomstandigheden en instructies. Adem vrijgekomen stof niet in.

Begin met een zachte, droge, pluisvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloeistof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijkde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplanteed medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>