

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Odkurzacze i roboty sprzątające

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj instrukcję.

Przeznaczenie

Szczotki, wałki, filtry, worki, mopy, pojemniki, kółka i inne zewnętrzne części wymienne.

Używaj wyłącznie akcesorium YIVO przeznaczonego do danego modelu urządzenia, wymiarów i systemu mocowania. Zachowaj opakowanie lub zapis zakupu pozwalający rozpoznać produkt i partię, jeśli została oznaczona. Instrukcja kategorii uzupełnia instrukcję urządzenia; nie potwierdza zgodności ze wszystkimi modelami. W razie sprzeczności zaleceń lub niedopasowania części przerwij montaż i skontaktuj się z YIVO.

Przed rozpoczęciem

Przed wymianą wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie zewnętrzne i zabezpiecz je przed automatycznym lub zdalnym uruchomieniem. Zaczekaj na zatrzymanie części ruchomych. Odizoluj akumulator lub inne źródło energii zgodnie z instrukcją producenta urządzenia; nie rozbieraj wbudowanego akumulatora. Wymieniaj samodzielnie tylko części przeznaczone do obsługi przez użytkownika. Naprawy wewnętrznych układów elektrycznych i elementów konstrukcyjnych powierz odpowiedniemu serwisowi.

Montaż

Dobierz część i jej ustawienie według instrukcji urządzenia. Otwórz pokrywę serwisową, zwolnij mocowania zużytego elementu i usuń zanieczyszczenia. Osadź zamiennik do końca; sprawdź zatrzaski, uszczelki i pokrywę. Wymieniaj komplet, jeśli jest to wymagane. Podczas próby trzymaj dłoń z dala od ruchomych szczotek.

Nie uruchamiaj urządzenia bez wymaganych filtrów, pojemników lub osłon. Nie montuj mokrych części w suchym torze powietrznym. Nie dodawaj do zbiornika środków pieniających ani żrących. Przerwij pracę przy wycieku, przegrzewaniu lub zablokowaniu szczotki.

Czyszczenie i przechowywanie

Odkurzacze i roboty sprzątające

Włosy i zabrudzenia usuwaj po odizolowaniu zasilania. Myj wyłącznie części wyraźnie oznaczone jako zmywalne; przed montażem całkowicie je wysusz. Wymień rozerwane filtry, uszkodzone trzpienie i nieszczelne pojemniki. Częstotliwość konserwacji dobierz według stanu części i instrukcji urządzenia.

Zacznij od miękkiej, suchej, niepylącej ściereczki. Zdejmowaną, nieporowatą powierzchnię odporną na wodę możesz przetrzeć ściereczką lekko zwilżoną czystą wodą, a następnie wysuszyć naturalnie. Chroń otwory i styki elektryczne przed cieczą. Nie namaczaj skóry, pianek, warstw klejonych ani filtrów bez oznaczenia zmywalności. Unikaj rozpuszczalników, środków ściernych, wybielaczy, pary i bezpośredniego ogrzewania, chyba że wyraźnie dopuszczono je dla akcesorium i powierzchni.

Ostrzeżenia

Drobne luźne części, magnesy i opakowania trzymaj poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt. Nie wkładaj części do ust. Przy podejrzeniu połknięcia magnesu lub baterii guzikowej pilnie uzyskaj pomoc medyczną. Przy akcesoriach magnetycznych przestrzegaj zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego. Części nie są zabawkami.

Przerwij używanie części luźnej, pękniętej, odkształconej lub uszkodzonej, a także przy nietypowym nagrzewaniu, hałasie, drganiach, wycieku lub podrażnieniu skóry. Zabezpiecz urządzenie przed ponownym startem. Zagrożenia zgłaszaj na kontakt@yivo.pl, reklamacje na reklamacje@yivo.pl, podając produkt, model urządzenia i opis problemu; zdjęcia i numer zamówienia ułatwią identyfikację. Przy bezpośrednim zagrożeniu wezwij pomoc.

Przechowuj w stanie czystym i suchym, z dala od ciepła i słońca. Opakowania i zużyte części segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami; zabezpiecz ostre krawędzie. Części z elektroniką lub bateriami wymagają odpowiedniej zbiórki oddzielnej. Instrukcja nie ogranicza ustawowych praw wobec sprzedawcy. Ewentualna gwarancja handlowa jest dodatkowa.

Producent i wsparcie

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>