

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Filtry zamienne do oczyszczaczy powietrza

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj instrukcję.

Przeznaczenie

Wkłady filtracyjne do wskazanego oczyszczacza powietrza; nie środki ochrony dróg oddechowych.

Używaj wyłącznie akcesorium YIVO przeznaczonego do danego modelu urządzenia, wymiarów i systemu mocowania. Zachowaj opakowanie lub zapis zakupu pozwalający rozpoznać produkt i partię, jeśli została oznaczona. Instrukcja kategorii uzupełnia instrukcję urządzenia; nie potwierdza zgodności ze wszystkimi modelami. W razie sprzeczności zaleceń lub niedopasowania części przerwij montaż i skontaktuj się z YIVO.

Montaż

Odłącz oczyszczacz z gniazdka. Otwórz pokrywę serwisową i wyjmij stary filtr bez rozsypywania pyłu. Usuń wszystkie opakowania transportowe nowego filtra. Dopasuj kierunek przepływu, uszczelki i elementy ustalające. Zamknij pokrywę i wyzeruj wskaźnik filtra dopiero po wymianie, zgodnie z instrukcją urządzenia.

Nie uruchamiaj bez wymaganego filtra ani z pozostawionym opakowaniem. Nie myj medium HEPA lub węglowego, jeśli nie oznaczono go wyraźnie jako zmywalne. Nie dodawaj zapachów ani chemikaliów. Filtr nie usuwa wszystkich gazów i nie zastępuje wentylacji; dokument nie potwierdza klasy filtracji bez danych konkretnego produktu.

Czyszczenie i przechowywanie

Filtry zamienne do oczyszczaczy powietrza

Czyść tylko dopuszczone filtry wstępne według ich instrukcji. Zapasowe wkłady przechowuj zamknięte, suche i nieodkształcone. Wymień medium uszkodzone, nasycone lub stale wydzielające zapach; uwzględnij wskaźnik urządzenia, warunki pracy i instrukcję. Unikaj wdychania uwolnionego pyłu.

Zaczynij od miękkiej, suchej, niepylącej ściereczki. Zdejmowaną, nieporowatą powierzchnię odporną na wodę możesz przetrzeć ściereczką lekko zwilżoną czystą wodą, a następnie wysuszyć naturalnie. Chroń otwory i styki elektryczne przed cieczą. Nie namaczaj skóry, pianek, warstw klejonych ani filtrów bez oznaczenia zmywalności. Unikaj rozpuszczalników, środków ściernych, wybielaczy, pary i bezpośredniego ogrzewania, chyba że wyraźnie dopuszczono je dla akcesorium i powierzchni.

Ostrzeżenia

Drobne luźne części, magnesy i opakowania trzymaj poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt. Nie wkładaj części do ust. Przy podejrzeniu połknięcia magnesu lub baterii guzikowej pilnie uzyskaj pomoc medyczną. Przy akcesoriach magnetycznych przestrzegaj zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego. Części nie są zabawkami.

Przerwij używanie części luźnej, pękniętej, odkształconej lub uszkodzonej, a także przy nietypowym nagrzewaniu, hałasie, drganiach, wycieku lub podrażnieniu skóry. Zabezpiecz urządzenie przed ponownym startem. Zagrożenia zgłaszaj na kontakt@yivo.pl, reklamacje na reklamacje@yivo.pl, podając produkt, model urządzenia i opis problemu; zdjęcia i numer zamówienia ułatwią identyfikację. Przy bezpośrednim zagrożeniu wezwij pomoc.

Przechowuj w stanie czystym i suchym, z dala od ciepła i słońca. Opakowania i zużyte części segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami; zabezpiecz ostre krawędzie. Części z elektroniką lub bateriami wymagają odpowiedniej zbiórki oddzielnej. Instrukcja nie ogranicza ustawowych praw wobec sprzedawcy. Ewentualna gwarancja handlowa jest dodatkowa.

Producent i wsparcie

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>