

Instalação e cuidados

Pontas e coberturas para auriculares

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Pontas substituíveis de silicone ou espuma e coberturas intra-auriculares compatíveis.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Antes de começar

Antes da substituição, desligue o aparelho, retire a alimentação externa e impeça o arranque automático ou remoto. Aguarde a paragem das peças móveis. Isole baterias e outras fontes de energia conforme o fabricante do aparelho; não desmonte uma bateria integrada. Substitua apenas peças destinadas a intervenção do utilizador. Entregue reparações elétricas ou estruturais internas a assistência qualificada.

Instalação

Escolha ligação correta e tamanho confortável. Segure a ponta antiga na base e retire conforme o manual dos auriculares. Encaixe a nova totalmente sem tapar o canal sonoro; verifique suavemente a retenção antes de cada uso. Introduza sem força e comece em volume baixo. Confirme que o estojo de carga fecha livremente.

Uma ponta solta pode ficar no ouvido ou ser engolida. Se ficar presa, não use ferramentas afiadas; procure assistência médica. Pare em caso de dor ou irritação. Não partilhe pontas sujas. O isolamento sonoro pode reduzir a perceção do trânsito e de outros perigos.

Limpeza e conservação

Pontas e coberturas para auriculares

Limpe pontas retiradas conforme o material. Enxague silicone apenas se autorizado e seque totalmente antes de colocar. Não mergulhe espuma nem use solventes. Troque pontas rasgadas, endurecidas ou mal ajustadas.

Comece com um pano macio, seco e sem pelos. Em superfícies amovíveis não porosas compatíveis com água, use um pano ligeiramente humedecido com água limpa e deixe secar naturalmente. Evite líquidos em aberturas e contactos elétricos. Não mergulhe couro, espuma, camadas coladas nem filtros sem indicação de lavagem. Evite solventes, abrasivos, lixívia, vapor e calor direto, salvo autorização expressa para o acessório e a superfície.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>