

Instalação e cuidados

Pés deslizantes para ratos de computador

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Pés autocolantes de substituição com formato e espessura adequados ao rato.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Antes de começar

Antes da substituição, desligue o aparelho, retire a alimentação externa e impeça o arranque automático ou remoto. Aguarde a paragem das peças móveis. Isole baterias e outras fontes de energia conforme o fabricante do aparelho; não desmonte uma bateria integrada. Substitua apenas peças destinadas a intervenção do utilizador. Entregue reparações elétricas ou estruturais internas a assistência qualificada.

Instalação

Desligue e desconecte o rato. Retire apenas os pés antigos substituíveis e as suas camadas adesivas, preservando estrutura e isolamento. Siga a secção adesiva. Coloque cada pé no seu encaixe sem sobrepor ao antigo nem tapar o sensor. Verifique nivelamento, aderência e leitura sobre tapete limpo.

Não use facas, aqueça a carcaça nem abra desnecessariamente o compartimento de bateria. Espessura errada pode prejudicar leitura e estabilidade. Pare se as bordas levantarem, o rato oscilar ou o tapete ficar riscado.

Limpeza e conservação

Pés deslizantes para ratos de computador

Mantenha tapete e pés sem areia. Limpe suavemente sem molhar o sensor. Guarde pés não usados com película protetora. Troque conjuntos gastos em vez de acrescentar camadas adesivas.

Comece com um pano macio, seco e sem pelos. Em superfícies amovíveis não porosas compatíveis com água, use um pano ligeiramente humedecido com água limpa e deixe secar naturalmente. Evite líquidos em aberturas e contactos elétricos. Não mergulhe couro, espuma, camadas coladas nem filtros sem indicação de lavagem. Evite solventes, abrasivos, lixívia, vapor e calor direto, salvo autorização expressa para o acessório e a superfície.

Peças autocolantes: verifique primeiro o encaixe a seco. Remova cuidadosamente o adesivo antigo sem danificar a superfície; utilize um produto de limpeza apenas se compatível com o acabamento. Deixe secar totalmente. Retire a película protetora sem tocar no adesivo, alinhe e pressione uniformemente. Siga as instruções fornecidas sobre o tempo de adesão, quando existirem. Não há um tempo de cura universal. Se uma borda levantar ou a peça deslizar, interrompa a utilização; não adicione cola desconhecida nem aqueça o aparelho.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>