

Instalação e cuidados

Filtros de substituição para purificadores de ar

Leia antes de utilizar e guarde as instruções.

Utilização prevista

Cartuchos filtrantes para o purificador indicado; não equipamentos de proteção respiratória.

Utilize apenas o acessório YIVO indicado para o modelo, dimensões e sistema de fixação do aparelho. Guarde a embalagem ou registo de compra que identifique o produto e o lote, se indicado. Estas instruções de categoria complementam o manual do aparelho; não confirmam compatibilidade com todos os modelos. Perante instruções contraditórias ou encaixe incorreto, pare e contacte a YIVO.

Instalação

Desligue o purificador da tomada. Abra a tampa e retire o filtro antigo sem dispersar pó. Retire todas as embalagens de transporte do novo filtro. Alinhe direção do ar, vedantes e guias. Feche e reinicie o indicador só depois da troca, segundo o manual.

Não funcione sem filtro requerido ou com embalagem colocada. Não lave meios HEPA ou de carvão salvo indicação expressa de lavagem. Não adicione fragrâncias ou químicos. O filtro não remove todos os gases nem substitui ventilação; não se confirma classe filtrante sem provas específicas do produto.

Limpeza e conservação

Filtros de substituição para purificadores de ar

Limpe só pré-filtros autorizados conforme as instruções. Guarde suplentes selados, secos e sem deformação. Substitua meios danificados, saturados ou com cheiro persistente; siga indicador, condições de utilização e instruções. Evite inalar pó libertado.

Comece com um pano macio, seco e sem pelos. Em superfícies amovíveis não porosas compatíveis com água, use um pano ligeiramente humedecido com água limpa e deixe secar naturalmente. Evite líquidos em aberturas e contactos eléctricos. Não mergulhe couro, espuma, camadas coladas nem filtros sem indicação de lavagem. Evite solventes, abrasivos, lixívia, vapor e calor direto, salvo autorização expressa para o acessório e a superfície.

Avisos

Mantenha pequenas peças soltas, ímanes e embalagens longe de crianças pequenas e animais. Não coloque peças na boca. Perante possível ingestão de um íman ou pilha-botão, procure assistência médica urgente. Com acessórios magnéticos, siga as recomendações do fabricante de dispositivos médicos implantados. Estas peças não são brinquedos.

Deixe de utilizar peças soltas, rachadas, deformadas ou danificadas, bem como perante calor, ruído, vibração, fuga ou irritação cutânea anormais. Impeça o reinício do aparelho. Comunique riscos para kontakt@yivo.pl e reclamações para reklamacje@yivo.pl, indicando produto, modelo e problema; fotografias e número da encomenda facilitam a identificação. Em perigo imediato, chame os serviços de emergência.

Guarde limpo e seco, ao abrigo do calor e do sol. Separe embalagens e peças gastas segundo as regras locais; proteja as arestas cortantes. Peças com eletrónica ou pilhas exigem recolha separada apropriada. Estas instruções não limitam direitos legais perante o vendedor. A eventual garantia comercial é adicional.

Fabricante e assistência

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>