

## Montáž a starostlivosť

# Náušníky, hlavové mosty a návleky

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

## Určené použitie

Náušníky, penové vankúšiky, čalúnenie mosta, adaptéry a hygienické návleky.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrďuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

## Pred začatím

Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkajte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorné elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

## Montáž

Overte rozmer, ľavú/pravú stranu a uchytenie. Starý náušník uvoľnite bez ťahania vodičov. Ponechajte iba adaptéry určené na opätovné použitie. Lem rovnomerne usadte do drážky alebo zatvorte všetky klipy; pri lepených verziách dodržte časť o lepení. Návleky nesmú zakrývať zvukové otvory, snímače ani mikrofóny. Posluch začnite pri nízkej hlasitosti.

Diely neprispôsobujte silou, neroztahujte most cez predmety a neotvárajte priestor akumulátora. Zlé uchytenie alebo zmena tesnenia môže ovplyvniť zvuk a potlačenie hluku. Pri tlaku, podráždení, odkrytých ostrých dieloch alebo voľnom čalúnení prestaňte.

## Čistenie a skladovanie

# Náušníky, hlavové mosty a návleky

Jemne utierajte; penu a lepené spoje udržiavajte suché. Kožu ani koženku nenamáčajte; nepoužívajte neoverené prípravky na kožu. Textilné návleky perte iba pri označení umožňujúcim pranie. Sušte prirodzene, bez žmýkania a priameho tepla.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bieliná, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Samolepiace diely najprv vyskúšajte nasucho. Staré lepidlo opatrne odstráňte bez poškodenia povrchu; čistič použite iba pri zlučiteľnosti s povrchovou úpravou. Nechajte úplne vyschnúť. Odstráňte kryciu fóliu, nedotýkajte sa lepidla, diel vyrovnať a rovnomerne pritlačiť. Dodržte prípadné priložené pokyny k času vytvorenia spoja. Univerzálny čas vytvrdnutia neexistuje. Ak sa okraj odliepa alebo diel posúva, prestaňte ho používať; nepridávajte neznáme lepidlo ani zariadenie nezahrievajte.

## Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávať mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržujte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na [kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) a reklamácie na [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl); uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely triedte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

## Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

[kontakt@yivo.pl](mailto:kontakt@yivo.pl) | [reklamacje@yivo.pl](mailto:reklamacje@yivo.pl) | <https://yivo.pl/wsparcie/>