

Montáž a starostlivosť

Štuple a nadstavce do uší

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

Určené použitie

Vymeniteľné silikónové alebo penové koncovky a kompatibilné kryty slúchadiel do uší.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrďuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadnutí prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Pred začatím

Pred výmenou zariadenie vypnite, odpojte vonkajšie napájanie a zabráňte automatickému alebo diaľkovému spusteniu. Počkajte na zastavenie pohyblivých častí. Akumulátor a iné zdroje energie odpojte podľa výrobcu zariadenia; zabudovaný akumulátor nerozoberajte. Vymieňajte iba diely určené na výmenu používateľom. Vnútorne elektrické a konštrukčné opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Montáž

Vyberte správny konektor a pohodlnú veľkosť. Starú koncovku uchopte pri základni a odoberte podľa návodu slúchadiel. Novú nasadte úplne bez zakrytia zvukového kanála; pred každým použitím jemne overte upevnenie. Vkladajte bez sily a začnite nízkou hlasitosťou. Overte voľné zatváranie nabíjacieho puzdra.

Voľná koncovka môže zostať v uchu alebo sa prehltnúť. Zaseknutý diel nevyťahujte ostrým nástrojom; vyhľadajte lekársku pomoc. Pri bolesti či podráždení prestaňte. Nezdieľajte nečisté koncovky. Zvuková izolácia môže obmedziť vnímanie dopravy a iných rizík.

Čistenie a skladovanie

Štuple a nadstavce do uší

Odňaté koncovky čistite podľa materiálu. Silikón oplachujte len pri povolení tejto metódy a pred nasadením úplne vysušte. Penu nenamáčajte a nepoužívajte rozpúšťadlá. Vymeňte roztrhnuté, stvrdnuté či zle držiace koncovky.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bielinidlá, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržiajte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely triedte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>