

Montáž a starostlivosť

Náhradné filtre čističiek vzduchu

Pred použitím si prečítajte a uschovajte.

Určené použitie

Vymeniteľné filtračné vložky pre určenú čističku vzduchu; nie ochranné prostriedky dýchacích ciest.

Používajte iba príslušenstvo YIVO určené pre daný model zariadenia, rozmery a systém uchytenia. Uschovajte obal alebo záznam o nákupe umožňujúci identifikovať výrobok a prípadne označenú šaržu. Tento návod pre kategóriu dopĺňa návod zariadenia; nepotvrdzuje kompatibilitu so všetkými modelmi. Pri rozpore pokynov alebo nesprávnom dosadení prácu prerušte a kontaktujte YIVO.

Montáž

Odpojte čističku zo zásuvky. Otvorte servisný kryt a vyberte starý filter bez rozptyľovania prachu. Z nového filtra odstráňte všetky prepravné obaly. Zarovnajte smer prúdenia, tesnenia a vodiace prvky. Zavrite kryt a až po výmene vynulujte indikátor podľa návodu zariadenia.

Nespúšťajte bez potrebného filtra ani s ponechaným obalom. HEPA alebo uhlíkové médium neumývajte, ak nie je výslovne označené ako umývateľné. Nepridávajte vône ani chemikálie. Filter neodstraňuje všetky plyny a nenahrádza vetranie; bez údajov konkrétneho výrobku nie je potvrdená filtračná trieda.

Čistenie a skladovanie

Náhradné filtre čističiek vzduchu

Čistite iba povolené predfiltre podľa ich návodu. Záložné filtre skladujte uzavreté, suché a nedeformované. Poškodené, nasýtené či trvalo zapáchajúce médium vymeňte; riadte sa indikátorom, podmienkami používania a návodom. Nevdychujte uvoľnený prach.

Začnite mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna. Odnímateľný neporézny povrch odolný voči vode utrite handričkou mierne navlhčenou čistou vodou a nechajte prirodzene vyschnúť. Chráňte otvory a elektrické kontakty pred kvapalinou. Nenamáčajte kožu, penu, lepené vrstvy ani filtre bez označenia umývateľnosti. Rozpúšťadlá, abrazíva, bielidlá, paru a priame teplo nepoužívajte, ak nie sú výslovne povolené pre príslušenstvo aj povrch.

Upozornenia

Voľné malé diely, magnety a obaly uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte diely do úst. Pri podozrení na prehltnutie magnetu alebo gombíkovej batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri magnetickom príslušenstve dodržiajte odporúčania výrobcu implantovanej zdravotníckej pomôcky. Tieto diely nie sú hračky.

Prestaňte používať uvoľnený, prasknutý, deformovaný alebo poškodený diel, aj pri neobvyklom zahrievaní, hluku, vibráciách, úniku kvapaliny alebo podráždení pokožky. Zaistite zariadenie proti opätovnému spusteniu. Bezpečnostné problémy hláste na kontakt@yivo.pl a reklamácie na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobok, model zariadenia a problém. Fotografie a číslo objednávky uľahčia identifikáciu. Pri bezprostrednom ohrození privolajte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo tepla a slnka. Obaly a opotrebované diely triedte podľa miestnych pravidiel; zabezpečte ostré hrany. Diely s elektronikou alebo batériami odovzdajte do príslušného oddeleného zberu. Návod neobmedzuje zákonné práva voči predávajúcemu. Prípadná obchodná záruka sa poskytuje navyše.

Výrobca a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>