

Montering och skötsel

Öronkuddar, huvudbyglar och överdrag

Läs före användning och spara anvisningarna.

Avsedd användning

Öronkuddar, skumkuddar, huvudbygelstoppling, adaptrar och hygienöverdrag.

Använd endast det YIVO-tillbehör som anges för enhetens modell, mått och fästsystem. Spara förpackning eller köpuppgifter som identifierar produkten och eventuellt angivet parti. Denna kategorianvisning kompletterar enhetens manual och bekräftar inte kompatibilitet med alla modeller. Avbryt och kontakta YIVO vid motstridiga instruktioner eller felaktig passform.

Innan du börjar

Stäng av enheten, koppla bort extern ström och förhindra automatisk eller fjärrstyrd start före byte. Vänta tills rörliga delar stannat. Isolera batterier och andra energikällor enligt enhetens tillverkare; plocka inte isär ett inbyggt batteri. Byt bara delar som är avsedda att bytas av användaren. Interna elektriska eller konstruktionsmässiga reparationer ska utföras av kvalificerad service.

Montering

Kontrollera storlek, vänster/höger och fäste. Lossa den gamla kudden utan att dra i ledningar. Behåll endast återanvändbara adaptrar. Sätt kanten jämnt i spåret eller stäng alla clips; följ limavsnittet för limmade versioner. Överdrag får inte täcka ljudöppningar, sensorer eller mikrofoner. Börja lyssna på låg volym.

Tvinga inte delar på plats, tøj inte bygeln över föremål och öppna inte batterifack. Dåligt fäste eller ändrad tätning kan påverka ljud och brusreducering. Avbryt vid tryck, irritation, blottade vassa delar eller lös stoppling.

Rengöring och förvaring

Öronkuddar, huvudbyglar och överdrag

Torka försiktigt och håll skum och limmade sömmar torra. Blötlägg inte läder eller konstläder och använd ingen oprövad läderbehandling. Tvätta textilöverdrag bara om de är märkta tvättbara. Lufttorka utan urvridning eller direkt värme.

Börja med en mjuk, torr, luddfri trasa. Avtagbara, icke-porösa ytor som tål vatten kan torkas med en trasa lätt fuktad med rent vatten och sedan lufttorkas. Håll vätska borta från öppningar och elektriska kontakter. Blötlägg inte läder, skum, limmade lager eller filter utan märkning om tvättbarhet. Undvik lösningsmedel, slipmedel, blekmedel, ånga och direkt värme om det inte uttryckligen tillåts för tillbehöret och ytan.

Självhäftande delar: prova passformen först utan att ta bort skyddet. Avlägsna gammalt lim försiktigt utan att skada ytan; använd rengöringsmedel bara om det passar ytbehandlingen. Låt torka helt. Ta bort skyddsfilmen, rör inte limmet, rikta in och tryck jämnt. Följ eventuella medföljande anvisningar om vidhäftningstid. Ingen universell härdningstid gäller. Sluta använda om en kant lyfter eller delen flyttar sig; tillsätt inte okänt lim och varm inte enheten.

Varningar

Förvara lösa smådelar, magneter och förpackningar utom räckhåll för små barn och djur. Stoppa inte delar i munnen. Sök omedelbart vård vid misstänkt förtäring av en magnet eller ett knappcellsbatteri. Följ tillverkarens råd för implanterade medicintekniska produkter i närheten av magnetiska tillbehör. Delarna är inga leksaker.

Sluta använda lösa, spruckna, deformerade eller skadade delar, även vid onormal värme, ljud, vibration, läckage eller hudirritation. Säkra enheten mot återstart. Rapportera säkerhetsproblem till kontakt@yivo.pl och reklamationer till reklamacje@yivo.pl med produkt, enhetsmodell och problem; foton och ordernummer hjälper identifieringen. Ring räddningstjänst vid omedelbar fara.

Förvara rent och torrt, skyddat från värme och sol. Sortera förpackningar och slitna delar enligt lokala regler; skydda vassa kanter. Delar med elektronik eller batterier ska lämnas till lämplig separat insamling. Anvisningarna begränsar inte lagstadgade rättigheter mot säljaren. En eventuell kommersiell garanti är ett tillägg.

Tillverkare och support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>