

Montering och skötsel

Ljudkablar och löstagbara mikrofoner

Läs före användning och spara anvisningarna.

Avsedd användning

Kompatibla ljudsignalkablar, kontaktadapttrar och löstagbara headsetmikrofoner; inte nätkablar eller laddare.

Använd endast det YIVO-tillbehör som anges för enhetens modell, mått och fästsystem. Spara förpackning eller köpuppgifter som identifierar produkten och eventuellt angivet parti. Denna kategorianvisning kompletterar enhetens manual och bekräftar inte kompatibilitet med alla modeller. Avbryt och kontakta YIVO vid motstridiga instruktioner eller felaktig passform.

Innan du börjar

Stäng av enheten, koppla bort extern ström och förhindra automatisk eller fjärrstyrd start före byte. Vänta tills rörliga delar stannat. Isolera batterier och andra energikällor enligt enhetens tillverkare; plocka inte isär ett inbyggt batteri. Byt bara delar som är avsedda att bytas av användaren. Interna elektriska eller konstruktionsmässiga reparationer ska utföras av kvalificerad service.

Montering

Kontrollera kontaktstorlek, kontaktkoppling och låsning. Sänk volymen och stäng av utrustningen före anslutning. Sätt in rakt utan kraft; använd lås som avsett. Dra kabeln utan spänning eller klämning. Testa ljud och mikrofon på låg volym; samma kontaktform bevisar inte kompatibilitet.

Anslut inte till elnät eller olämpligt uttag. Använd inte skadad isolering, böjda kontakter, lösa anslutningar eller ovanligt varma delar. Håll kablar borta från barn, rörliga maskiner och halsen; använd dem inte som remmar.

Rengöring och förvaring

Ljudkablar och löstagbara mikrofoner

Dra ur i kontakten, inte ledningen. Torka torrt, skydda kontakterna från vätska och smuts och förvara löst upprullat utan skarpa veck. Laga inte skadad isolering provisoriskt med tejp.

Börja med en mjuk, torr, luddfri trasa. Avtagbara, icke-porösa ytor som tål vatten kan torkas med en trasa lätt fuktad med rent vatten och sedan lufttorkas. Håll vätska borta från öppningar och elektriska kontakter. Blötlägg inte läder, skum, limmade lager eller filter utan märkning om tvättbarhet. Undvik lösningsmedel, slipmedel, blekmedel, ånga och direkt värme om det inte uttryckligen tillåts för tillbehöret och ytan.

Varningar

Förvara lösa smådelar, magneter och förpackningar utom räckhåll för små barn och djur. Stoppa inte delar i munnen. Sök omedelbart vård vid misstänkt förtäring av en magnet eller ett knappcellsbatteri. Följ tillverkarens råd för implanterade medicintekniska produkter i närheten av magnetiska tillbehör. Delarna är inga leksaker.

Sluta använda lösa, spruckna, deformerade eller skadade delar, även vid onormal värme, ljud, vibration, läckage eller hudirritation. Säkra enheten mot återstart. Rapportera säkerhetsproblem till kontakt@yivo.pl och reklamationer till reklamacje@yivo.pl med produkt, enhetsmodell och problem; foton och ordernummer hjälper identifieringen. Ring räddningstjänst vid omedelbar fara.

Förvara rent och torrt, skyddat från värme och sol. Sortera förpackningar och slitna delar enligt lokala regler; skydda vassa kanter. Delar med elektronik eller batterier ska lämnas till lämplig separat insamling. Anvisningarna begränsar inte lagstadgade rättigheter mot säljaren. En eventuell kommersiell garanti är ett tillägg.

Tillverkare och support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>