

Montering och skötsel

Passiva pennor och utbytbara spetsar

Läs före användning och spara anvisningarna.

Avsedd användning

Pennor utan strömförsörjning och spetsar för kompatibla interaktiva skärmar; IR- och kapacitiv teknik är inte automatiskt utbytbara.

Använd endast det YIVO-tillbehör som anges för enhetens modell, mått och fästsystem. Spara förpackning eller köpuppgifter som identifierar produkten och eventuellt angivet parti. Denna kategorianvisning kompletterar enhetens manual och bekräftar inte kompatibilitet med alla modeller. Avbryt och kontakta YIVO vid motstridiga instruktioner eller felaktig passform.

Innan du börjar

Stäng av enheten, koppla bort extern ström och förhindra automatisk eller fjärrstyrd start före byte. Vänta tills rörliga delar stannat. Isolera batterier och andra energikällor enligt enhetens tillverkare; plocka inte isär ett inbyggt batteri. Byt bara delar som är avsedda att bytas av användaren. Interna elektriska eller konstruktionsmässiga reparationer ska utföras av kvalificerad service.

Montering

Kontrollera skärmteknik och spetstyp. Montera utbytbar spets endast med avsedd gänga eller clips, utan lim eller kraft. Kontrollera fäste och ren, slät kontaktyta. Skriv med lätt tryck. Använd magnetisk förvaring bara på avsedd plats och kontrollera att pennan sitter säkert.

Lösa spetsar och magneter kan sväljas. Demontera inte magneter, kasta inte pennan och rikta den inte mot ansikten. Barn ska använda den under lämplig vuxentillsyn. Avbryt om hård kärna blottas, skärmen repas eller spetsen lossnar. Elektroniska pennor behöver egna elektriska instruktioner.

Rengöring och förvaring

Passiva pennor och utbytbara spetsar

Torka med mjuk trasa enligt skärmtillverkarens rengöringsråd. Håll spetsar grusfria och byt slitna. Sänk inte ned i vätska. Förvara reservspetsar utom räckhåll för små barn.

Börja med en mjuk, torr, luddfri trasa. Avtagbara, icke-porösa ytor som tål vatten kan torkas med en trasa lätt fuktad med rent vatten och sedan lufttorkas. Håll vätska borta från öppningar och elektriska kontakter. Blötlägg inte läder, skum, limmade lager eller filter utan märkning om tvättbarhet. Undvik lösningsmedel, slipmedel, blekmedel, ånga och direkt värme om det inte uttryckligen tillåts för tillbehöret och ytan.

Varningar

Förvara lösa smådelar, magneter och förpackningar utom räckhåll för små barn och djur. Stoppa inte delar i munnen. Sök omedelbart vård vid misstänkt förtäring av en magnet eller ett knappcellsbatteri. Följ tillverkarens råd för implanterade medicintekniska produkter i närheten av magnetiska tillbehör. Delarna är inga leksaker.

Sluta använda lösa, spruckna, deformerade eller skadade delar, även vid onormal värme, ljud, vibration, läckage eller hudirritation. Säkra enheten mot återstart. Rapportera säkerhetsproblem till kontakt@yivo.pl och reklamationer till reklamacje@yivo.pl med produkt, enhetsmodell och problem; foton och ordernummer hjälper identifieringen. Ring räddningstjänst vid omedelbar fara.

Förvara rent och torrt, skyddat från värme och sol. Sortera förpackningar och slitna delar enligt lokala regler; skydda vassa kanter. Delar med elektronik eller batterier ska lämnas till lämplig separat insamling. Anvisningarna begränsar inte lagstadgade rättigheter mot säljaren. En eventuell kommersiell garanti är ett tillägg.

Tillverkare och support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>