

Montering och skötsel

Utbytesfilter för luftrenare

Läs före användning och spara anvisningarna.

Avsedd användning

Filterpatroner för angiven luftrenare; inte personlig andningsskyddsutrustning.

Använd endast det YIVO-tillbehör som anges för enhetens modell, mått och fästsystem. Spara förpackning eller köpuppgifter som identifierar produkten och eventuellt angivet parti. Denna kategorianvisning kompletterar enhetens manual och bekräftar inte kompatibilitet med alla modeller. Avbryt och kontakta YIVO vid motstridiga instruktioner eller felaktig passform.

Montering

Dra ur luftrenarens kontakt. Öppna serviceluckan och ta bort gammalt filter utan att sprida damm. Avlägsna all transportförpackning från det nya filtret. Rikta in luftflöde, tätningar och styrningar. Stäng luckan och återställ filterindikatorn först efter byte enligt manualen.

Kör inte utan nödvändigt filter eller med förpackning kvar. Tvätta inte HEPA- eller kolmedia om det inte uttryckligen är märkt tvättbart. Tillsätt inte doftämnen eller kemikalier. Ett filter tar inte bort alla gaser och ersätter inte ventilation; ingen filterklass bekräftas utan produktspecifika belägg.

Rengöring och förvaring

Utbytesfilter för luftrenare

Rengör bara godkända förfilter enligt deras instruktioner. Förvara reservfilter förseglade, torra och utan deformation. Byt skadade, mättade eller varaktigt illaluktande media; följ indikator, användningsförhållanden och anvisningar. Undvik att andas in frigt damm.

Börja med en mjuk, torr, luddfri trasa. Avtagbara, icke-porösa ytor som tål vatten kan torkas med en trasa lätt fuktad med rent vatten och sedan lufttorkas. Håll vätska borta från öppningar och elektriska kontakter. Blötlägg inte läder, skum, limmade lager eller filter utan märkning om tvättbarhet. Undvik lösningsmedel, slipmedel, blekmedel, ånga och direkt värme om det inte uttryckligen tillåts för tillbehöret och ytan.

Varningar

Förvara lösa smådelar, magneter och förpackningar utom räckhåll för små barn och djur. Stoppa inte delar i munnen. Sök omedelbart vård vid misstänkt förtäring av en magnet eller ett knappcellsbatteri. Följ tillverkarens råd för implanterade medicintekniska produkter i närheten av magnetiska tillbehör. Delarna är inga leksaker.

Sluta använda lösa, spruckna, deformerade eller skadade delar, även vid onormal värme, ljud, vibration, läckage eller hudirritation. Säkra enheten mot återstart. Rapportera säkerhetsproblem till kontakt@yivo.pl och reklamationer till reklamacje@yivo.pl med produkt, enhetsmodell och problem; foton och ordernummer hjälper identifieringen. Ring räddningstjänst vid omedelbar fara.

Förvara rent och torrt, skyddat från värme och sol. Sortera förpackningar och slitna delar enligt lokala regler; skydda vassa kanter. Delar med elektronik eller batterier ska lämnas till lämplig separat insamling. Anvisningarna begränsar inte lagstadgade rättigheter mot säljaren. En eventuell kommersiell garanti är ett tillägg.

Tillverkare och support

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>