Turvallisuustiedot

Ruohonleikkurit ja robottiruohonleikkurit

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erota akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Käyttötarkoitus

Ilmoitettuun leikkuriin tarkoitetut terät, ruuvit ja ulkoiset tarvikkeet. Ohje ei oikeuta vaihtamaan koneeseen toisenlaista leikkuujärjestelmää.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erota akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Erota kaikki energialähteet ja varmista koneen turvallisuus sen käyttöohjeen mukaisesti. Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi pysähtyneitä teriä. Tarkista terälevy, kierteet ja kiinnikkeet. Käytä laitteen ohjeessa määrättyä terä- ja ruuvityyppiä, osajärjestystä ja kiristysmomenttia. Vaihda vaadittu koko teräsarja ja kiinnikkeet. Tarkista liikkuminen vain ohjeen mukaisesti energialähteet erotettuina; asenna suojat ennen koekäyttöä.

Varoitukset

Leikkautumisen ja sinkoutuvien esineiden vaara: pidä ihmiset ja eläimet koneen turva-alueen ulkopuolella. Käsineet eivät suojaa liikkuvilta teriltä. Älä asenna robotin teriä trimmeriin, ohita suojia, suorista haljenneita tai vääntyneitä teriä tai pysäytä terälevyä käsin. Keskeytä osuman tai poikkeavan tärinän jälkeen.

Tarkistus ennen jokaista käynnistystä

Tarkista ennen robotin tai ruohonleikkurin jokaista käynnistystä terät, kaikkien ruuvien ja muiden kiinnikkeiden asianmukainen kiristys ja varmistus, terälevy, suojukset ja turvalaitteet. Kaikkien tarvittavien osien on oltava paikallaan, ehjiä ja oikein asennettuja. Älä käynnistä konetta, jos kiinnikkeet ovat löysällä tai turvalaitteet viallisia. Tarkista anturit ja turvalukitukset vain koneen valmistajan ilmoittamilla menetelmillä.

Tarkastus ja terän sinkoutuminen

Tarkasta terät, ruuvit, kierteet, lautanen ja suojat ennen työtä sekä asennuksen, puhdistuksen tai törmäyksen jälkeen: halkeamat, lohkeamat, taipuminen, huomattava korroosio, kuluneet reiät, puuttuvat osat sekä vioittuneet ruuvinkannat tai kierteet. VAROITUS: kulunut, vaurioitunut tai väärä kiinnitys voi irrottaa terän käytön aikana. Lautasen mukana liikkuva terä voi sinkoutua kotelon alta ja osua ihmiseen aiheuttaen syviä haavoja ja vakavia vammoja. Älä käytä vaurioituneita tai väärin kiinnitettyjä osia.

Robottien kääntyvät terät

Vaihda vaadittu kokonainen teräsarja sopivien uusien teränkiinnitysruuvien kanssa. Älä sekoita tyyppejä tai uusia ja kuluneita teriä. Älä pinoa teriä samalle ruuville; varmista etteivät ne ole tarttuneet yhteen. Väärä tai vajaa sarja voi aiheuttaa epätasapainoa, tärinää ja vaurioita. Kääntyvien terien tulee säilyttää suunniteltu liike oikein kiristetyillä ja varmistetuilla ruuveilla. Älä löysää ruuveja liikkeen saamiseksi äläkä purista terää väärällä asennuksella. Tarkasta liike vain energian ollessa erotettu koneen ohjeiden mukaan. Älä teroita uudelleen, hio, hitsaa, kuumenna tai oikaise YIVO-robotin vaihtoteriä tai suurenna reikiä; geometrian tai massan muutos voi heikentää ominaisuuksia. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät.

Kiinteästi kiinnitetyt terät

Kiinnityksessä ei saa olla välystä. Noudata konekohtaista suuntaa, asennusjärjestystä ja kiristysmomenttia; yleistä momenttia tai terämäärää ei ole. Älä korjaa kierteitä tilapäiskiinnityksillä, satunnaisilla ruuveilla, aluslevyillä tai liimalla. Teroitus on sallittu vain koneen ohjeiden mukaisesti asianmukaisessa huollossa tasapainon tarkastuksineen. Vaihda haljenneet, taipuneet tai rakenteellisesti vaurioituneet terät; älä korjaa teroittamalla, hitsaamalla tai oikaisemalla.

Leikkuukorkeus ja muutokset

Säädä korkeus vain tehdasmekanismeilla valmistajan alueella. Älä muuta säätöä tai lautasen ja terien sijaintia luvattomilla välikappaleilla, aluslevyillä, sovittimilla, pyörämuutoksilla tai muilla muutoksilla. Älä poista, lyhennä tai muuta leikkuu- tai poistosuojia, suojaverhoja tai muita turvalaitteita. Käyttötavan kaikki vaaditut suojat tulee asentaa ehjinä oikein. Irrota niitä vain sallittuun huoltoon pysäyttämisen ja energian erotuksen jälkeen ja asenna ennen käynnistystä. Älä ohita nosto-, kallistus- tai käyttäjän läsnäoloantureita, käynnistyksenestoja, hätäpysäytyksiä tai muita suojia, myöskään ohjelmistolla. Älä ylitä määrättyä leikkuunopeutta. VAROITUS: muuttunut geometria tai heikentynyt suojaus voi aiheuttaa osien törmäyksiä, sinkoutumista ja teräkosketusta. Älä käytä YIVO-teriä muutetussa leikkuujärjestelmässä tai viallisilla suojilla.

Turvallinen pysäytys ja kokeilu

STOP tai sovelluskomento ei korvaa vaadittua energian erotusta. Irrota verkkovirta, poista irrotettavissa oleva akku tai turva-avain tai varmista polttomoottorin sytytys ohjeiden vaatiessa; älä pura sisäistä akkua. Estä kaatuminen ja putoaminen. Asenna suojat, poista työkalut ja aseta kone normaaliin asentoon ennen kokeilua. Älä käytä nostettuna tai ylösalaisin äläkä ohita antureita. Lapset eivät saa vaihtaa tai puhdistaa teriä. Pysäytä ja erota energia törmäyksen, poikkeavan äänen, tärinän tai puuttuvan osan jälkeen; selvitä epäselvyydet huollossa ennen uudelleenkäynnistystä.

Puuttuvat osat ja puhdistus

Jos terä tai pala puuttuu, estä ihmisten ja eläinten pääsy alueelle. Etsi ja kerää saavutettavat palat varovasti käsinein ja sopivin työkaluin. Jos etsintä on vaarallista tai vaara ei poistu, pidä alue suojattuna ja hanki apua. Älä jatka vain uuden terän asentamisen vuoksi; ruohossa olevat palat voivat vahingoittaa sammuttamisen jälkeenkin. Puhdista vain pysähtyneet osat energian erotuksen jälkeen sopivalla harjalla tai työkalulla; älä vedä sormia tai liinaa terän reunaa pitkin äläkä pakota juuttunutta kääntyvää terää. Irrallisten terien pesu ei salli koko koneen pesua. Säilytä tuote- ja erätunnisteet sekä vaurioituneet osat arviointiin ja ilmoita tapahtumista YIVOlle. Kutsu apua välittömässä terveyden tai hengen vaarassa.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nielty, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, tärinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | https://yivo.pl/wsparcie/