

Montáž a péče

Holicí hlavice, planžety a nože

Před použitím přečtěte a uschovejte.

Určené použití

Výměnné holicí hlavice, planžety, nože a jejich držáky.

Používejte pouze příslušenství YIVO určené pro daný model zařízení, rozměry a systém uchycení. Uschovejte obal nebo záznam o nákupu umožňující určit výrobek a případně označenou šarži. Tento návod pro kategorii doplňuje návod zařízení; nepotvrzuje kompatibilitu se všemi modely. Při rozporu pokynů nebo nesprávném dosednutí práci přerušte a kontaktujte YIVO.

Před zahájením

Před výměnou zařízení vypněte, odpojte vnější napájení a zabraňte automatickému nebo dálkovému spuštění. Vyčkejte zastavení pohyblivých částí. Akumulátor a jiné zdroje energie odpojte způsobem uvedeným výrobcem zařízení; vestavěný akumulátor nerozebírejte. Vyměňujte pouze díly určené k uživatelské výměně. Vnitřní elektrické a konstrukční opravy patří kvalifikovanému servisu.

Montáž

Ověřte úplné označení modelu strojku a typ hlavice. Odpojte nabíjení. Starou sestavu uvolněte podle návodu; držte kryt, nikoli planžetu. Je-li to relevantní, ponechte spárované rotační nože a košíčky pohromadě. Náhradu správně orientujte a zavřete všechny zámky. Před krátkou zkouškou mimo kůži ověřte usazení.

Nepoužívejte proděravělé, prasklé či promáčknuté planžety, poškozené nože nebo volné hlavice. Netlačte silně a neholte poraněnou kůži. Při tahání, říznutí, neobvyklém teple nebo bolesti přestaňte. Nesdílejte díly dotýkající se kůže bez odpovídající hygieny.

Čištění a skladování

Holicí hlavice, planžety a nože

Vousy odstraňujte šetrně; jemnou planžetu nekartáčujte, nepropichujte ani netřete, pokud to návod nepovoluje. Oplachujte jen omyvatelné sestavy a sušte vzduchem. Olej a dezinfekci použijte pouze při slučitelnosti a doporučení. Omyvatelná hlavice neznamená omyvatelnost celého strojeku.

Začněte měkkým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. Odnímatelný neporézní povrch odolný vůči vodě otřete hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů a elektrických kontaktů. Nenamáčejte kůži, pěnu, lepené vrstvy ani filtry bez označení omyvatelnosti. Rozpouštědla, abraziva, bělidla, páru a přímé teplo nepoužívejte, nejsou-li výslovně povoleny pro příslušenství i povrch.

Upozornění

Volné malé díly, magnety a obaly uchovávejte mimo dosah malých dětí a zvířat. Nevkládejte díly do úst. Při podezření na spolknutí magnetu nebo knoflíkové baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. U magnetického příslušenství dodržujte doporučení výrobce implantovaného zdravotnického prostředku. Tyto díly nejsou hračky.

Přestaňte používat uvolněný, prasklý, deformovaný nebo poškozený díl, rovněž při neobvyklém zahřívání, hluku, vibracích, úniku kapaliny nebo podráždění kůže. Zajistěte zařízení proti opětovnému spuštění. Bezpečnostní problémy hlase na kontakt@yivo.pl a reklamace na reklamacje@yivo.pl; uveďte výrobek, model zařízení a problém. Fotografie a číslo objednávky usnadní identifikaci. Při bezprostředním ohrožení přivolejte pomoc.

Skladujte čisté a suché, mimo teplo a slunce. Obaly a opotřeбенé díly třídte podle místních pravidel; zabezpečte ostré hrany. Díly s elektronikou nebo bateriemi odevzdejte do příslušného odděleného sběru. Návod neomezuje zákonná práva vůči prodávajícímu. Případná obchodní záruka je poskytována navíc.

Výrobce a podpora

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>