

Asennus ja hoito

Korvasovitteet ja nappikuulokkeiden suojukset

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

Vaihdettavat silikoni- tai vaahtomuoviset korvasovitteet ja yhteensopivat suojukset.

Käytä vain YIVO-tarviketta, joka vastaa laitteesi mallia, mittoja ja kiinnitysjärjestelmää. Säilytä pakkaus tai ostotiedot tuotteen ja mahdollisen erätunnuksen tunnistamista varten. Nämä tuoteryhmäkohtaiset ohjeet täydentävät laitteen käyttöohjetta eivätkä vahvista yhteensopivuutta kaikkien mallien kanssa. Jos ohjeet ovat ristiriidassa tai osa ei sovi, keskeytä ja ota yhteyttä YIVOon.

Ennen aloittamista

Sammuta laite, irrota ulkoinen virtalähde ja estä automaattinen tai etäkäynnistys ennen osan vaihtamista. Odota liikkuvien osien pysähtymistä. Erotä akut ja muut energialähteet laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti; älä pura sisäänrakennettua akkua. Vaihda vain käyttäjän vaihdettaviksi tarkoitettuja osia. Sisäiset sähkö- ja rakennekorjaukset kuuluvat pätevälle huoltoliikkeelle.

Asennus

Valitse oikea liitäntä ja mukava koko. Tartu vanhan sovitteeseen tyveen ja irrota kuulokkeen ohjeen mukaan. Asenna uusi sovite kokonaan peittämättä ääniulostuloa; tarkista kiinnitys varovasti ennen jokaista käyttöä. Aseta korvaan pakottamatta ja aloita hiljaisella äänenvoimakkuudella. Varmista latauskotelon esteetön sulkeutuminen.

Irronnut sovite voi jäädä korvaan tai joutua niellyksi. Jos se jää korvaan, älä käytä teräviä työkaluja vaan hakeudu terveydenhuoltoon. Keskeytä kivun tai ärsytyksen vuoksi. Älä jaa likaisia sovitteita. Äänieristys voi heikentää liikenteen ja muiden vaarojen havaitsemista.

Puhdistus ja säilytys

Korvasovitteet ja nappikuulokkeiden suojukset

Puhdista irrotetut sovitteet materiaalin mukaan. Huuhtelee silikonin vain, jos se on sallittua, ja kuivaa täysin ennen asennusta. Älä liota vaahtomuovia tai käytä liuottimia. Vaihda revenneet, kovettuneet tai huonosti sopivat sovitteet.

Aloita pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Irrotettavan, tiiviin ja vettä kestävä pinnan voi pyyhkiä puhtaalla vedellä kevyesti kostutetulla liinalla ja antaa kuivua itsestään. Estä nesteen pääsy aukkoihin ja sähköliittimiin. Älä liota nahkaa, vaahtomuovia, liimattuja kerroksia tai suodattimia, joiden pestävyyttä ei ole merkitty. Vältä liuottimia, hankaavia aineita, valkaisuainetta, höyryä ja suoraa lämpöä, ellei niiden käyttöä ole nimenomaisesti sallittu kyseiselle tarvikkeelle ja pinnalle.

Varoitukset

Pidä irralliset pienosat, magneetit ja pakkaukset poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä pane osia suuhun. Jos magneetti tai nappiparisto on mahdollisesti nieltä, hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon. Noudata implantoitujen laitteiden valmistajien ohjeita magneettisten tarvikkeiden lähellä. Osat eivät ole leluja.

Lopeta löystyneen, haljenneen, vääntyneen tai vaurioituneen osan käyttö sekä käyttö poikkeavan kuumenemisen, äänen, värinän, vuodon tai ihoärsytyksen ilmetessä. Estä laitteen uudelleenkäynnistys. Ilmoita turvallisuusongelmista osoitteeseen kontakt@yivo.pl ja reklamaatioista osoitteeseen reklamacje@yivo.pl. Kerro tuote, laitemalli ja ongelma; kuvat ja tilausnumero auttavat. Välittömässä vaarassa hae hätäapua.

Säilytä puhtaana ja kuivana, suojassa lämmöltä ja auringolta. Lajittele pakkaukset ja kuluneet osat paikallisten keräysohjeiden mukaan; suojaa terävät reunat. Elektroniikkaa tai paristoja sisältävät osat kuuluvat asianmukaiseen erilliskeräykseen. Ohjeet eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia myyjää kohtaan. Kaupallinen takuu on lisäetu.

Valmistaja ja tuki

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>