

Ugradnja i održavanje

Glave, mrežice i noževi za brijanje

Pročitajte prije uporabe i sačuvajte ove upute.

Namjena

Zamjenske glave, mrežice, noževi i njihovi držači.

Koristite samo YIVO dodatak koji odgovara modelu, dimenzijama i sustavu pričvršćivanja vašeg uređaja. Sačuvajte ambalažu ili podatke o kupnji radi identifikacije proizvoda i označene serije. Ove upute za kategoriju dopunjuju upute uređaja i ne potvrđuju kompatibilnost sa svim modelima. Ako se upute razlikuju ili dio ne pristaje, prekinite i obratite se YIVO-u.

Prije početka

Prije zamjene isključite uređaj, odspojite vanjsko napajanje i spriječite automatsko ili daljinsko pokretanje. Pričekajte zaustavljanje pokretnih dijelova. Izolirajte baterije i ostale izvore energije prema uputama proizvođača uređaja; ne rastavljajte ugrađenu bateriju. Mijenjajte samo dijelove predviđene za korisničku zamjenu. Unutarnje električne i konstrukcijske popravke prepustite osposobljenom servisu.

Ugradnja

Potvrdite puni model aparata i vrstu glave. Odspojite punjenje. Oslobodite stari sklop prema uputama uređaja, držeći kućište, a ne mrežicu. Uparene rotirajuće noževe i štitnike držite zajedno gdje je primjenjivo. Novi dio ugradite pravilno i zatvorite sve brave. Provjerite položaj prije kratkog ispitivanja dalje od kože.

Ne koristite probušene, napuknute ili udubljene mrežice, slomljene noževe ili labave glave. Ne pritišćite snažno i ne koristite na ozlijeđenoj koži. Prekinite pri čupanju, posjekotinama, neuobičajenoj toplini ili boli. Ne dijelite dijelove koji dodiruju kožu bez odgovarajuće higijene.

Čišćenje i čuvanje

Glave, mrežice i noževi za brijanje

Dlačice uklanjajte nježno; ne četkajte, probadajte ili trljajte osjetljivu mrežicu osim ako upute to dopuštaju. Ispirite samo perive sklopove i sušite na zraku. Ulje ili dezinficijens koristite samo ako su kompatibilni i preporučeni. Periva glava ne znači da je periv cijeli aparat.

Počnite mekom, suhom krpom bez dlačica. Uklonjivu neporoznu površinu koja podnosi vodu obrišite krpom blago navlaženom čistom vodom i pustite da se prirodno osuši. Spriječite ulazak tekućine u otvore i električne kontakte. Ne namačite kožu, pjenu, lijepljene slojeve ili filtre bez oznake da se smiju prati. Izbjegavajte otapala, abrazive, izbjeljivač, paru i izravnu toplinu, osim ako su izričito dopušteni za dodatak i površinu.

Upozorenja

Slobodne sitne dijelove, magnete i ambalažu držite dalje od male djece i životinja. Ne stavljajte dijelove u usta. Ako postoji mogućnost gutanja magneta ili gumbaste baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. U blizini magnetskih dodataka slijedite savjete proizvođača ugrađenih medicinskih uređaja. Ovi dijelovi nisu igračke.

Prestanite koristiti labav, napuknut, deformiran ili oštećen dio te pri neuobičajenoj toplini, buci, vibracijama, curenju ili iritaciji kože. Osigurajte uređaj od ponovnog pokretanja. Sigurnosne probleme prijavite na kontakt@yivo.pl, a reklamacije na reklamacje@yivo.pl, uz naziv proizvoda, model uređaja i opis problema; fotografije i broj narudžbe pomažu. U neposrednoj opasnosti zatražite hitnu pomoć.

Čuvajte čisto i suho, dalje od topline i sunca. Ambalažu i istrošene dijelove razvrstajte prema lokalnim pravilima prikupljanja; zaštitite oštre rubove. Dijelovi s elektronikom ili baterijama zahtijevaju odgovarajuće odvojeno prikupljanje. Upute ne ograničavaju zakonska prava prema prodavatelju. Komercijalno jamstvo je dodatno.

Proizvođač i podrška

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>