

Felszerelés és ápolás

Porszívók és takarítórobotok

Használat előtt olvassa el és őrizze meg.

Rendeltetés

Kefék, hengerek, szűrők, porzsákok, felmosópárnák, tartályok, kerekek és más külső cserealkatrészek.

Kizárólag az adott készülékmodellhez, mérethez és rögzítési rendszerhez megadott YIVO tartozékot használja. Őrizze meg a terméket és a feltüntetett gyártási tételt azonosító csomagolást vagy vásárlási adatokat. Ez a kategóriaútmutató kiegészíti a készülék útmutatóját; nem igazolja minden modellel a kompatibilitást. Ellentmondó utasítás vagy rossz illeszkedés esetén álljon meg, és forduljon a YIVO-hoz.

Előkészületek

Csere előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a külső tápellátást, és akadályozza meg az automatikus vagy távoli indítást. Várja meg a mozgó alkatrészek leállítását. Az akkumulátort és más energiaforrást a készülék gyártójának utasítása szerint válassza le; a beépített akkumulátort ne bontsa meg. Csak felhasználó által cserélhető alkatrészt cseréljen. Belső elektromos és szerkezeti javítást szakképzett szerviz végezzen.

Felszerelés

Az alkatrészt és irányát a készülék útmutatója szerint válassza ki. Nyissa fel a szervizfedelelet, oldja a régi alkatrész rögzítését és távolítsa el a beszorult szennyeződést. A cserealkatrészt teljesen ültesse be; ellenőrizze a reteszeket, tömítéseket és fedeleket. Szükség esetén a teljes készletet cserélje. Próba közben tartsa kezét a mozgó keféktől távol.

Ne működtesse az előírt szűrő, tartály vagy védőburkolat nélkül. Nedves alkatrészt ne szereljen száraz légcsatornába. A tartályba ne töltsön habzó vagy maró anyagot. Szivárgás, túlmelegedés vagy elakadt kefe esetén állítsa le.

Tisztítás és tárolás

Porszívók és takarítórobotok

Hajat és szennyeződést csak leválasztott energiaellátás mellett távolítsa el. Csak kifejezetten mosható alkatrészt mosson, és beszerelés előtt teljesen szárítsa meg. Cserélje a szakadt szűrőt, sérült tengelyt és szívárgó tartályt. A karbantartást az állapothoz és a készülék útmutatójához igazítsa.

Először puha, száraz, szőszmentes kendőt használjon. A levehető, nem porózus, vízálló felületet tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölheti át, majd hagyja természetesen megszáradni. Folyadék ne kerüljön nyílásokba és elektromos érintkezőkre. Ne áztassa a bőrt, habzivacsot, ragasztott rétegeket vagy moshatóságjelölés nélküli szűrőket. Oldószert, súrolószert, fehérítőt, gőzt és közvetlen hőt csak a tartozékra és felületre vonatkozó kifejezett engedély esetén használjon.

Figyelmeztetések

A laza apró alkatrészeket, mágneseket és csomagolást tartsa kisgyermekektől és állatoktól távol. Alkatrészt ne vegyen a szájába. Mágnes vagy gombelem feltételezett lenyelésekor azonnal kérjen orvosi segítséget. Mágneses tartozéknál kövesse a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának útmutatását. Ezek az alkatrészek nem játékok.

Ne használjon laza, repedt, deformált vagy sérült alkatrészt. Szokatlan melegedés, zaj, rezgés, szívárgás vagy bőrirritáció esetén is álljon le. Biztosítsa a készüléket újraindulás ellen. Biztonsági problémát a kontakt@yivo.pl, reklamációt a reklamacje@yivo.pl címen jelezzen a termék, készülékmodell és hiba megadásával; fénykép és rendelésszám segíti az azonosítást. Közvetlen veszély esetén hívjon sürgősségi segítséget.

Tisztán és szárazon, hőtől és napfénytől védve tárolja. A csomagolást és elhasználadott alkatrészeket a helyi gyűjtési szabályok szerint kezelje; az éles széleket védje le. Elektronikát vagy elemet tartalmazó alkatrészeket a megfelelő elkülönített gyűjtőhelyen adjon le. Az útmutató nem korlátozza az eladóval szembeni törvényes jogokat. Az esetleges kereskedelmi jótállás ezeken felül érvényesül.

Gyártó és ügyfélszolgálat

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>