

Felszerelés és ápolás

Hajnyírók és trimmerek

Használat előtt olvassa el és őrizze meg.

Rendeltetés

Vágóegységek, vezetőfésűk, toldatok és külső tartozékok.

Kizárólag az adott készülékmodellhez, mérethez és rögzítési rendszerhez megadott YIVO tartozékot használja. Őrizze meg a terméket és a feltüntetett gyártási tételt azonosító csomagolást vagy vásárlási adatokat. Ez a kategóriaútmutató kiegészíti a készülék útmutatóját; nem igazolja minden modellel a kompatibilitást. Ellentmondó utasítás vagy rossz illeszkedés esetén álljon meg, és forduljon a YIVO-hoz.

Előkészületek

Csere előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a külső tápellátást, és akadályozza meg az automatikus vagy távoli indítást. Várja meg a mozgó alkatrészek leállítását. Az akkumulátort és más energiaforrást a készülék gyártójának utasítása szerint válassza le; a beépített akkumulátort ne bontsa meg. Csak felhasználó által cserélhető alkatrészt cseréljen. Belső elektromos és szerkezeti javítást szakképzett szerviz végezzen.

Felszerelés

Ellenőrizze a modellt és rögzítést, kapcsolja ki és húzza ki a kábelt. A régi részt a retesznél vagy előírt csavarokkal vegye le. A fésűt teljesen ültesse be; a kések helyzetét és csavarok nyomatékát pontosan a készülék útmutatója szerint állítsa. Mozgó kést soha ne állítson. Rövid, bőrtől távoli próba előtt ellenőrizze a rögzítést és vágáshosszt.

Törött fésűfog vagy kiálló mozgó kés megvághatja a bőrt. Ne végezzen nem előírt nulla hézagú beállítást, és ne használjon laza toldatot. Ujjait tartsa távol a késektől. Húzás, túlzott meleg vagy sérült fogak esetén álljon le.

Tisztítás és tárolás

Hajnyírók és trimmerek

A haját megfelelő puha kefével távolítsa el. Ha szükséges, csak a kijelölt pontokat kenje kompatibilis hajnyíróolajjal, a felesleget törölje le. Mosást vagy fertőtlenítést csak az alkatrészre engedélyezett módon végezzen. Használat előtt szárítsa meg, tároláskor védje a késeket.

Először puha, száraz, szőszmentes kendőt használjon. A levehető, nem porózus, vízálló felületet tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölheti át, majd hagyja természetesen megszáradni. Folyadék ne kerüljön nyílásokba és elektromos érintkezőkre. Ne áztassa a bőrt, habszivacsot, ragasztott rétegeket vagy moshatósájelölés nélküli szűrőket. Oldószert, súrolószert, fehérítőt, gőzt és közvetlen hőt csak a tartozékra és felületre vonatkozó kifejezett engedély esetén használjon.

Figyelmeztetések

A laza apró alkatrészeket, mágneseket és csomagolást tartsa kisgyermektől és állatoktól távol. Alkatrészt ne vegyen a szájába. Mágnes vagy gombelem feltételezett lenyelésekor azonnal kérjen orvosi segítséget. Mágneses tartozéknál kövesse a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának útmutatását. Ezek az alkatrészek nem játékok.

Ne használjon laza, repedt, deformált vagy sérült alkatrészt. Szokatlan melegedés, zaj, rezgés, szivárgás vagy bőrirritáció esetén is álljon le. Biztosítsa a készüléket újraindulás ellen. Biztonsági problémát a kontakt@yivo.pl, reklamációt a reklamacje@yivo.pl címen jelezzen a termék, készülékmodell és hiba megadásával; fénykép és rendelésszám segíti az azonosítást. Közvetlen veszély esetén hívjon sürgősségi segítséget.

Tisztán és szárazon, hőtől és napfénytől védve tárolja. A csomagolást és elhasználadott alkatrészeket a helyi gyűjtési szabályok szerint kezelje; az éles széleket védje le. Elektronikát vagy elemet tartalmazó alkatrészeket a megfelelő elkülönített gyűjtőhelyen adjon le. Az útmutató nem korlátozza az eladóval szembeni törvényes jogokat. Az esetleges kereskedelmi jótállás ezeken felül érvényesül.

Gyártó és ügyfélszolgálat

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>