

Veiligheidsinformatie

Scheerkoppen, scheerfolies en messen

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Vervangbare scheerkoppen, folies, messen en houders.

Gebruik geen doorboorde, gebarsten of ingedeukte folie, gebroken messen of losse kop. Druk niet hard en scheer geen beschadigde huid. Stop bij trekken, snijwonden, ongebruikelijke warmte of pijn. Deel huidcontactonderdelen niet zonder passende hygiëne.

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplantemd medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Verwijder haren voorzichtig; borstel, doorboor of wrijf kwetsbare folie niet tenzij de handleiding dit toestaat. Spoel alleen wasbare eenheden en laat aan de lucht drogen. Gebruik olie of ontsmettingsmiddel alleen indien verenigbaar en aanbevolen. Een wasbare kop maakt het hele apparaat niet wasbaar.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zajęc | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>