

Montage en onderhoud

Scheerkoppen, scheerfolies en messen

Lees vóór gebruik en bewaar deze instructies.

Beoogd gebruik

Vervangbare scheerkoppen, folies, messen en houders.

Gebruik uitsluitend het YIVO-accessoire dat past bij het opgegeven apparaatmodel, de afmetingen en bevestiging. Bewaar verpakking of aankoopgegevens waarmee product en eventueel aangegeven partij identificeerbaar zijn. Deze categoriehandleiding vult de apparaathandleiding aan en bevestigt geen geschiktheid voor alle modellen. Stop bij tegenstrijdige instructies of een onjuiste pasvorm en neem contact op met YIVO.

Voorbereiding

Schakel vóór vervanging het apparaat uit, koppel externe voeding los en voorkom automatisch of op afstand starten. Wacht totdat bewegende delen stilstaan. Isoleer accu's en andere energiebronnen volgens de apparaatfabrikant; demonteer geen ingebouwde accu. Vervang alleen onderdelen die de gebruiker mag vervangen. Laat interne elektrische of constructieve reparaties uitvoeren door een deskundige servicedienst.

Montage

Controleer het volledige model en koptype. Koppel de lader los. Maak de oude eenheid los volgens de handleiding; pak de behuizing vast, niet de folie. Houd bijbehorende roterende messen en korfjes zo nodig per paar samen. Plaats de vervanging in de juiste richting en sluit alle vergrendelingen. Controleer de passing vóór een korte test zonder huidcontact.

Gebruik geen doorboorde, gebarsten of ingedeukte folie, gebroken messen of losse kop. Druk niet hard en scheer geen beschadigde huid. Stop bij trekken, snijwonden, ongebruikelijke warmte of pijn. Deel huidcontactonderdelen niet zonder passende hygiëne.

Reiniging en opslag

Scheerkoppen, scheerfolies en messen

Verwijder haren voorzichtig; borstel, doorboor of wrijf kwetsbare folie niet tenzij de handleiding dit toestaat. Spoel alleen wasbare eenheden en laat aan de lucht drogen. Gebruik olie of ontsmettingsmiddel alleen indien verenigbaar en aanbevolen. Een wasbare kop maakt het hele apparaat niet wasbaar.

Begin met een zachte, droge, pluisvrije doek. Reinig een verwijderbaar, niet-poreus en waterbestendig oppervlak zo nodig met een licht met schoon water bevochtigde doek en laat natuurlijk drogen. Houd vloeistof uit openingen en elektrische contacten. Week leer, schuim, gelijkde lagen of filters zonder wasbaarheidsaanduiding niet. Vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, stoom en directe warmte tenzij uitdrukkelijk toegestaan voor het accessoire en oppervlak.

Waarschuwingen

Houd losse kleine onderdelen, magneten en verpakkingen buiten bereik van jonge kinderen en dieren. Stop onderdelen niet in de mond. Zoek onmiddellijk medische hulp bij mogelijke inslikking van een magneet of knoopcel. Volg bij magnetische accessoires de aanwijzingen van de fabrikant van een geïmplanteed medisch hulpmiddel. Deze onderdelen zijn geen speelgoed.

Stop het gebruik van losse, gebarsten, vervormde of beschadigde onderdelen en bij ongebruikelijke warmte, geluiden, trillingen, lekkage of huidirritatie. Beveilig tegen herstarten. Meld veiligheidsproblemen via kontakt@yivo.pl en klachten via reklamacje@yivo.pl met product, apparaatmodel en probleem; foto's en bestelnummer helpen bij identificatie. Bel bij onmiddellijk gevaar de hulpdiensten.

Bewaar schoon en droog, uit de buurt van warmte en zonlicht. Scheid verpakking en versleten onderdelen volgens lokale inzamelregels; bescherm scherpe randen. Elektronica- of batterijhoudende onderdelen moeten naar de passende gescheiden inzameling. Deze instructies beperken geen wettelijke rechten tegenover de verkoper. Een eventuele commerciële garantie is aanvullend.

Fabrikant en ondersteuning

YIVO Sebastian Zając | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland

kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>